

Blackview
Rugged outdoor smartphone
Tab

6 Siguranță - Pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului, trebuie să respectați cu strictețe următoarele reguli

- Tamponul trebuie să fie la cel puțin 15 cm distanță de orice implant medical sau dispozitiv de reglare a ritmului și nu puneți niciodată dispozitivul în buzunarul hainei.
- Nu expuneți dispozitivul și alte baterii împreună cu temperaturile ridicate sau cu echipamente care generează căldură, cum ar fi lumina soarelui, încălzitoare, cuptoare cu microunde, cuptoare sau încălzitoare de apă. Supraîncălzirea bateriei poate provoca o explozie.
- Când încărcarea este completă sau nu se încarcă, deconectați încărcătorul de la dispozitiv și deconectați încărcătorul de la priză.
- Dacă dispozitivul este echipat cu o baterie care nu poate fi detașată, nu înlocuiți singur bateria pentru a evita deteriorarea bateriei sau a dispozitivului.
- Utilizarea unei surse de alimentare neaprobate sau incompatibile, charger or battery may cause fire, explosion or other pericole.
- Nu dezamblați sau resetați bateria, nu introduceți alte obiecte, scufundați în apă sau în alte lichide pentru a evita scurgerea bateriei, overheating, fire or explosion.
- Nu scăpați, zdrobiți, zgâriați sau perforați bateria pentru a evita supunerea bateriei la o presiune externă excesivă, ceea ce duce la scurtcircuit intern și supraîncălzire a acesteia. baterie.
- Compania nu își asumă responsabilitatea pentru accidentele cauzate de echipamente de încărcare nestandardizate.
- Dacă doriți să citiți completul CE, vă rugăm să verificați acest link: <http://www.blackview.hk/ce/>

7 Întreținere

- Înțelegeți bine întreținerea acestui pad utilizați tamponul mai sigur și mai eficient și extindeți durata de viață a tamponului cât mai mult posibil.
- Vă rugăm să urmați instrucțiunile din manual pentru a deschide suportul, a dezambla accesoriile și nu încercați alte metode.
- Vă rugăm să evitați căderea, lovirea sau scuturarea suportului. Manipularea dură a plăcuței poate cauza ruperea ecranului, deteriorarea plăcii de circuite interne și a structurii delicate.
- Nu utilizați solvenți chimici sau detergenți pentru curățarea tamponului. Ștergeți carcasa tamponului cu o cârpă moale de bumbac umezită cu apă sau cu un săpun blând.
- Curățați lentila cu o cârpă curată, uscată și moale. (Exemplu: obiectivul camerei) și afișaj.
- Dacă întâlniți o imagine anormală, cum ar fi o blocare în timpul utilizării, metoda de procesare este următoarea: Pentru un pad care nu poate scoate bateria, vă rugăm să țineți apăsat butonul de pornire mai mult de 12 secunde, pad-ul va fi forțat să repornească (deblocaj pad-ul la repornire)
Poate rezolva bug-ul general; pentru tamponul care poate fi îndepărtat bateria, vă rugăm să scoateți bateria, apoi introduceți-l bateriei și reporniți-o pentru a rezolva eroarea.
- Când încărcătorul nu este în uz, vă rugăm să deconectați-l de la priză. Nu conectați bateria care a fost încărcată complet la încărcător pentru o perioadă lungă de timp, deoarece supraîncălzirea va scurta durata de viață a bateriei.