

Bluedio®



Manual de utilizare Casti Bluedio T2+

Citiți acest manual de utilizare cu atenție și complet înainte de a utiliza produsul !

Informații importante privind măsurile de siguranță:

Nu ascultați la un nivel ridicat de volum pentru perioade lungi de timp pentru a preveni deteriorarea auzului.
Nu utilizați produsul dacă există vreun pericol potențial.
Nu ajustați prea mult volumul pentru a auzi sunetele din jurul dvs., reduceți volumul dacă simțiți că nivelul volumului este prea mare.
Nu utilizați produsul într-un mediu care necesită o atenție deosebită (de exemplu, în trafic).
Păstrați produsul, accesoriile și componentele ambalajului departe de copii, pentru a preveni accidentele și pericolele de sufocare.
Păstrați întotdeauna produsul uscat pentru a evita coroziunea.
Nu utilizați produsul dacă simțiți disconfort evident, iritație sau aveți alte reacții adverse.
Nu expuneți produsul la temperaturi extreme sub -15 grade Celsius sau peste 55 de grade Celsius, pentru a menține durata de viață a setului cu cască sau a bateriei.

Încărcarea și bateria

Utilizați numai cablu de încărcare de către Bluedio sau puteți cauza deteriorarea setului cu cască.

Avertizare

Tensiunea DC ar trebui să fie de 5V, iar curentul ar trebui să depășească 400mA.

Încărcarea

Setul cu cască are baterie încorporată, este reîncărcabilă și nu poate fi detașată. Nu înlocuiți bateria.

Oprii setul cu cască înainte de încărcare.
Conectați mufa mai mică a cablului de încărcare la mufa USB a setului cu cască, conectați celălaltă mufă la mufa USB a computerului sau a altui dispozitiv de încărcare, LED-ul se aprinde roșu și se încarcă setul cu cască.
Când setul cu cască este încărcat complet (aproximativ 1,5 - 2 ore), LED-ul se aprinde albastru sau LED-ul se stinge.

Prezentare generală



Modul de asociere

Țineți apăsat butonul MF până când LED-ul rămâne albastru.

Modul de reconectare

Țineți apăsat butonul MF până când LED-ul se aprinde intermitent albastru.

Oprii setul cu cască

Țineți apăsat butonul MF până când LED-ul se aprinde intermitent albastru, apoi se va stinge.

Cuplați setul cu cască cu telefonul mobil

Păstrați distanța dintre setul cu cască și telefonul dvs. mobil (sau alt dispozitiv Bluetooth) până la un metru. Cu cât este mai aproape, cu atât mai bine.

Țineți apăsat butonul MF până când LED-ul rămâne albastru, setul cu cască se află în modul de asociere.

Porniți funcția Bluetooth a telefonului dvs. mobil, prin care începeți să căutați dispozitive Bluetooth.

Din dispozitivele Bluetooth găsite, selectați Bluedio pentru a stabili o conexiune Bluetooth la setul cu cască, dacă este necesar, introduceți codul PIN implicit 0000.

Odată ce setul cu cască este asociat cu telefonul mobil, LED-ul clipește albastru.

Atenție: Dacă împerecherea nu s-a efectuat cu succes în decurs de 60 de secunde, LED-ul se stinge și asocierea Bluetooth se oprește. Repetați procedura de asociere.

Deconectați setul cu cască cu telefonul mobil:

Oprii setul cu cască.
Sau oprii funcția Bluetooth a telefonului dvs. mobil.

Sau luați setul cu cască la o distanță de 20 de metri de telefonul mobil sau chiar mai departe.

Reconectați setul cu cască asociat la telefonul mobil:

Păstrați distanța dintre setul cu cască și telefonul dvs. mobil (sau alt dispozitiv Bluetooth) într-un metru. Cu cât este mai aproape, cu atât mai bine.

Țineți apăsat butonul MF până când LED-ul se aprinde intermitent albastru. Setul cu cască este în modul de reconectare.

Porniți funcția Bluetooth a telefonului dvs. mobil. Setul cu cască se va reconecta automat la acesta.

Răspundeți la un apel

Apăsați o dată butonul MF sau utilizați telefonul mobil pentru a răspunde.

Încheiați un apel

Apăsați o dată butonul MF. Sau utilizați telefonul mobil pentru a termina.

Respingeți un apel

După ce auziți un semnal sonor, mențineți apăsat butonul MF timp de aproximativ 2 secunde sau utilizați telefonul mobil pentru al respinge.

Apel în așteptare (trebuie să fie suportat de telefonul mobil)

Când vă aflați într-un apel 1, apare apelul 2, răspundeți la apelul 2 și păstrați apelul 1: mențineți apăsat butonul MF timp de aproximativ 2 secunde.

Când se termină apelul 2, reveniți la apelul 1: țineți apăsat butonul MF timp de aproximativ 2 secunde.

Reapeleți ultimul apel

Apăsați butonul F de două ori.

Apelare vocală (trebuie să fie suportat de telefonul dvs. mobil)

Țineți apăsat butonul MF timp de aproximativ 2 secunde.

Modul card Micro SD:

Introduceți cardul Micro SD

Porniți setul cu cască și acesta va intra în modul de reconectare. Sau conectați setul cu cască cu telefonul mobil prin Bluetooth. Mențineți comutatorul cu roțiță apăsat până când LED-ul se aprinde în verde. Setul cu cască va intra în modul Micro SD card. Dacă setul cu cască nu se conectează la telefonul mobil prin Bluetooth, acesta nu suportă comunicarea prin Bluetooth. Setul cu cască va intra în modul Micro SD card în mod prioritar dacă există o cartelă Micro SD în interiorul acestuia. Apăsați o dată pe butonul Mode pentru a intra în modul FM. Când setul cu cască și telefonul mobil se află sub conexiune Bluetooth, dacă în timpul modului Micro SD se emite un apel, setul cu cască emite un ton de apel și LED-ul clipește albastru. După apelare, setul cu cască se va întoarce la modul Micro SD card.

Dezactivarea modului de redare de pe cardul Micro SD

Mențineți comutatorul cu roțiță apăsat timp de aproximativ 4 secunde, setul cu cască se va întoarce la modul de redare prin Bluetooth (dacă setul cu cască se află sub conectivitate Bluetooth).

Mod de redare Radio FM

Porniți setul cu cască și acesta va intra în modul de reconectare. Sau conectați setul cu cască cu telefonul mobil prin Bluetooth.

Mențineți apăsat butonul cu roțiță până când LED-ul se aprinde de culoare verde.

Setul cu cască va intra în modul FM.

Apăsați o dată butonul de scanare FM pentru a căuta canale și LED-ul se va aprinde intermitent verde.

Este nevoie de aproximativ 2 minute pentru a termina căutarea după ce LED-ul se aprinde de culoare verde, împingeți comutatorul cu roțiță în sus sau în jos pentru a regla canalul.

Dacă setul cu cască nu se conectează la telefonul mobil prin Bluetooth, acesta nu suportă funcția Bluetooth.

Setul cu cască va intra în modul de redare prin card Micro SD în mod prioritar dacă există un card Micro SD în interiorul setului cu cască. Apăsați o dată pe butonul Mode pentru a intra în modul FM.

Când setul cu cască și telefonul mobil se află sub conexiune Bluetooth, și dacă în timpul modului FM apare un apel, setul cu cască emite un ton de apel și LED-ul se aprinde intermitent albastru.

După apel efectuat sau preluat, setul cu cască se va întoarce în modul FM.

Oprirea modului de redare Radio FM

Țineți butonul cu roțiță apăsat timp de aproximativ 4 secunde, setul cu cască se va întoarce la modul Bluetooth (dacă setul cu cască și telefonul mobil sunt conectate prin Bluetooth).

Comutare melodii sau canal radio / ajustare volum

Redare melodie / pauza: apăsați o dată butonul MF (modul Bluetooth)

Redare / pauză: apăsați o dată butonul rotativ (card Micro SD / modul FM)

Următoarea melodie / canal: împingeți sus, butonul cu roțiță Cântec / canal anterior: împingeți în jos, comutatorul cu roțiță.

Mărirea nivelului de volum: mențineți apăsat butonul până când atingeți volumul corespunzător.

Reducerea volumului: mențineți apăsat butonul rotativ până când atingeți volumul corespunzător.

Transferarea fișierelor pe cardul micro SD

Conectați setul cu cască (cu o cartelă Micro SD înăuntru) cu PC-ul prin cablu de încărcare USB.

Selectarea modului (card Bluetooth / Bluetooth / Micro SD / FM) Modul Bluetooth / modul Micro SD / modul FM:

Oprii redarea muzicii Bluetooth: țineți apăsat butonul cu roțiță până când LED-ul se aprinde de culoare verde.

(setul cu cască va intra în modul de redare prin card Micro SD în mod prioritar dacă există o cartelă Micro SD în interiorul acestuia.

Notă:

Apăsați o dată pe butonul Mode pentru a selecta modul de redare prin card Micro SD / FM.

În modul de redare prin card Micro SD, dacă scoateți cardul Micro SD setul cu cască va intra automat în modul FM.

În modul FM dacă introduceți cardul Micro SD, setul cu cască va intra în mod automat în modul de redare prin card Micro SD (astfel de operațiuni pot cauza defectarea setului cu cască).

FAQ

Setul cu cască nu poate fi asociat cu telefonul mobil.

Soluție: Verificați dacă telefonul mobil acceptă profilul HS sau HF.

Verificați dacă funcția de căutare Bluetooth a telefonului dvs. este activată.

Verificați dacă telefonul mobil este oprit. Verificați dacă distanța dintre setul cu cască și telefonul dvs. depășește 10 m.

Setul cu cască nu poate fi pornit.

Soluție: Bateria este plată. Reîncărcați bateria.

Poate fi înlocuită acumulatorul?

Răspuns: Bateria nu este detașabilă și nu poate fi înlocuită.

Este posibil ca setul cu cască să fie utilizat în timpul condusului?

Răspuns: Nu utilizați setul cu cască într-un mediu care necesită atenție specială. Dacă este necesar, utilizați-l pentru comunicare.

Conexiunea Bluetooth este întreruptă brusc în decurs de 10 metri.

Soluție: Verificați dacă există interferențe metalice sau alte materiale cu transmisie.

Nu există semnal audio

Soluție: Verificați dacă setul cu cască este oprit.

Verificați dacă setul cu cască este asociat. Dacă este necesar, asociați setul cu cască cu sursa audio din nou.

Verificați conexiunea la sursa audio.

Volumul este prea mic, mărește volumul.

Setul cu cască poate fi utilizat pentru a controla aplicațiile de pe telefonul dvs. mobil.

Răspuns: Setările software ale aplicațiilor pot fi diferite, astfel încât este posibil ca unele aplicații să nu fie controlate de setul cu cască.

Setul cu cască nu poate fi reîncărcat.

Soluție: Verificați conectarea conectorilor USB.

Dacă este necesar, scoateți cablul USB și reconectați-l din nou. Porniți setul cu cască apoi oprii-l.