www.dualstore.ro

DualStore

ENJOY OUR TECHNOLOGY

SINCE 2007

Manual de utilizare

Declarație manual

Vă mulțumim că ați achiziționat acest telefon mobil.
Acest ghid vă va furniza informații generale și instrucțiuni de operare.
Notă: Utilizați numai accesorii aprobate de producătorul telefonului pentru a evita orice daune care ar putea fi periculoase și care ar invalida orice garanție și condițiile garanției. Dacă continuați să aplicați deschise în acest ghid, de utilizare nu se potrivesc cu funcționarea reală a telefonului, vă rugăm să utilizați afișajul celui mai mult set de telefon. Am recenzat dreptul de a modifica mecanismele telefonului fără notificare.Protejați-vă mediul!
Ne străduim să producem produse în conformitate cu standardele globale de mediu. Consultați autoritatea locală pentru eliminarea corespunzătoare.

Informații generale

Securitate
Apel de urgență

În orice țară, puteți apela numărul 112 (sau alt număr de apel de urgență) pentru apel de urgență.
Notă: În funcție de rețeaua rețelei celulare, succesul apelului de urgență nu poate fi garantat.
Măsuri de siguranță, vă rugăm să citiți următoarele informații importante pentru a elimina sau a reduce orice posibilitate care cauzează daune și vătămări corporale.Nu utilizați telefoane wireless în timp ce conduceți.
Opriți dispozitivele wireless în aeronave. Nu utilizați telefoanele mobile în punctul de realimentare. Nu-l utilizați în apropierea combustibilului sau a substanțelor chimice.Respectați reglementările sau regulile din spitalele și unitățile medicale care le au.
Utilizați numai accesorii și baterii aprobate.Nu expuneți telefonul la temperaturi extreme de peste +60 grade Celsius (+140 F).

Informații despre baterii

Informații despre încărcare și descărcare

Încărcătorul este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi între 0 și +40 grade Celsius.Folosiți numai baterii și încărcătoare.
Ne străduim să producem produse în conformitate cu standardele globale de mediu.Când un încărcător nu este utilizat, deconectați-l de la sursa de alimentare.Nu lăsați acumulatorul conectat mai mult de 12 ore, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a acestuia.

Noțiuni de bază

Instalarea și dezinstalarea cartelei SIM
Opriți telefonul, scoateți capacul din spate, bateria și altă sursă externă de alimentare. Montați cartela SIM în slotul pentru cartela SIM.

Încărcarea bateriei

Introduceți încărătorul în mufa din partea unde se află zona de încărcare a telefonului. Conectați încărătorul la o priză de curent alternativ.

Când indicatorul nivelului bateriei clipește, indică Încărcarea bateriei.
Când ledul intermitent se oprește, indică că Încărcarea este finalizată.
În timpul Încărcării, telefonul și încărătorul se va simți cald la atingere. Acest lucru este perfect normal.

Avertizare

Temperatura ambientală de funcționare a Încărătorului este de 0 grade Celsius -50 grade Celsius. Nu ți utilizați când temperatura depășește această limită. Utilizați numai Încărătoare aprobate de producătorul telefonului pentru a vă asigura siguranța.
Nerespectarea acestor condiții va invalida termenii și condițiile garanției.

Conectarea la rețea

Cartela SIM
Introduceți cartela SIM de la abonatul de rețea disponibil. (cartelă SIM) în telefon, înainte de al utiliza. Cartela SIM este furnizată de transportatorul dvs. de rețea.Toate informațiile referitoare la conexiunea la rețea sunt înregistrate pe cartela SIM, aga sunt și informațiile de contact, care ar fi numele, numerele de telefon și SMS-urile pe care le-ați setat să le stocați pe SIM. Puteți scoate cartela SIM de la telefon și să o introduceți într-un alt telefon GSM pentru al utiliza. Cele mai multe telefoane noi vor recunoaște automat cartela SIM.

Conectarea la rețea

Indiferent dacă cartela SIM este deblocată, telefonul va căuta automat rețeaua înregistrată sau altă rețea locală disponibilă.
După conectare, numele transportatorului de rețea va apărea în partea de sus a ecranului. Telefonul dvs. este acum în modul de așteptare, pregătit pentru efectuarea și primirea apelurilor.

Scurtături ale butoanelor pentru diferite funcții
Butonul "Sus" pentru Camera
Butonul "Jos" pentru butonul Dedicat
Butonul "Stânga" pentru scrierea mesajelor SMS
Butonul "Dreapta" pentru Radio FM
Apăsați lung butonul "0 (zero)" pentru lanternă

Meniu principal
Contacte

Puteți memora un număr de telefon în memoria cartelelor SIM sau a telefonului.Este ușor de un contact din fereastra listei de contacte și selectați lista SIM sau telefon.
Adăugați un contact nou: Introduceți
Apelare: Apelați contactul curent
Scrieți un mesaj: Introduceți direct SMS-ul și trimiteți-l către numărul de telefon căutat.
Adăugați în lista neagră: Adăugați contactul curent în lista neagră și blocați același număr pentru a nu vă putea apela.

Ștergeți: Ștergeți jurnalele curente
Ștergeți toate: Ștergeți toate jurnalele curente.
Marcare: Marcare (demarcare) Marcați toate jurnalele de apeluri, apoi puteți să editați: Ștergere sau Scriere mesaje.

Setări

Profiluri

Intrați la setari la Profiluri pentru a utiliza funcția, se va afișa lista cu moduri de profiluri, inclusiv General, Silentios, Inițiative, Setul cu căști și Bluetooth.
Activare: Apăsați butonul OK pentru a activa modul de profil.
Personalizați (personalizați modul de profil după cum urmează):
Tip de alertă: Setați tipul de sonerie, de exemplu, numai pe sonerie, puteți selecta tonul de apel de pe un card TF.
Volum: Setați volumul pentru tonul de apel, mesaje, și al tonului pentru taste.
Tipul de alertă: Setați tipul de sonerie, de exemplu, numai pe sonerie, numai vibrații și numai vibrații apoi sonerie.
Ton suplimentar: Listă incluzând Avertismente, Erori, etc.

Conectare

Modul de răspuns: Când această funcție este activată, în afară de RSK și tasta de răspuns, alte taste trebuie să răspundă la telefon.
Luminile de fundal LCD: Selectați timpul de oprire a ecranului. Aveți opțiuni de 5 secunde, 15 secunde, 30 de secunde și 45 secunde.
Notă: După conectarea setului cu căști, tonul de apel va reji din setul cu căști, precum și din telefon, atunci când există un apel sau un mesaj de intrare.

Setările telefonului

Puteți personaliza funcțiile preferate ale telefonului pe baza interesului dvs. cu această funcție.
Data și ora: Puteți seta ora, data și formatul pentru telefon.
Pornire/oprire programată pornire: Telefonul se poate porni / opri în funcție de ora presetată.
Setări de limbă: Setați limba curentă a sistemului

Setări de afișare
Setări pentru fundal: Setați o imagine ca imagine de fundal.
Setări de afișare în așteptare: Pornit, acesta va fi afișat în interfața de așteptare.
Text de bun venit: Introduceți textul.
Iluminare de ajutor: Setați timpul de iluminare implicit.
Timp de iluminare a tastaturii: Setați durata luminii de fundal a tastaturii.

Setări dual SIM
Puteți seta starea rețelei dvs. de telefon, inclusiv modul de așteptare, Răspundeți de un SIM original, Setați numele SIM.

Setari de retea
Setarea rețelei SIM: Puteți selecta rețeaua prin automată sau manuală.

Selecția benzii: Există patru benzi pentru a alege.

Setările pentru apeluri

Redirecționarea apelurilor: Redirecționați un apel primit la un număr de telefon desemnat în condiții de presetare. Această funcție poate fi bansată sau închisă.
Apel în așteptare: Rețeaua vă va informa de un apel nou primit în timpul altui apel.
Contactați operatorul rețelei pentru a lansa sau închide funcția, deoarece funcția necesită suport pentru rețea.
Afișarea numărului de telefon al apelului de a apela și de a răspunde.
Această funcție necesită suportul de rețea. Puteți lansa sau închide funcția.
Afișe: Elementul de setări include următoarele:
Apelarea, afișarea timpului de apel, reapelarea automată,
lista de apeluri, numărul apelurilor, lanternă, răspuns SMS după respingere.

Setari de securitate

Parola de blocare a telefonului, parola cartelei SIM sau suportul PIN2 cu numere de 4-8 cifre, nu acceptă alte caractere.
Parola implicită a telefonului prestabilită și din fabrică este 1234.
PUK / PUK2 sunt necesare de introdus dacă doriți să deblocați cartela SIM. PUK / PUK2 este furnizat de operatorul rețelei.
PIN: Deschideți sau închideți funcția de blocare a PIN-ului.
Este necesară introducerea blocarea prin cod PIN, PIN-ul va fi introdus la fiecare pornire.
Modificați codul PIN2: Introduceți codul PIN2 corect. Dupa aceea poate fi schimbat (configurarea de securitate SIM este identică celei de securitate SIM1.)
Blocarea telefonului: Deschideți sau închideți funcția de blocare a telefonului. Când se declanșează blocarea telefonului, parola de blocare a telefonului va fi introdusă la fiecare pornire.
Schimbarea parolei: Setați noi parola pentru a setărilor.
Setarea de blocare a tastelor: Setați pentru a bloca tastatura. Aveți opțiuni de 5 secunde, 30 de secunde, 1 minut și 5 minute.
Blocați ecranul de la tasta de Închidere a unui apel: Deblocare, În modul inactiv, puteți utiliza tasta de Meniu și ștergă pentru a debloca telefonul.
Apelare fixă: Adăugați numerele pentru apelarea fixă.

Restaurați telefonul la setările din fabrică

Puteți reseta sau restabili telefonul și setările inițiale cu această funcție.
Parola implicită este: 1234.

Multimedia

Manager de fișiere

Managerul de fișiere afișează toate fișierele stocate pe cardul de memorie.

FM Radio
Puteți asculta Radio FM cu acest telefon, de asemenea puteți înregistra stația de radio FM pe care doriți să o înregistrați.
Căutarea și salvarea automată: căutați și salvați canalele.
Listă canale: Redați, editați sau ștergeți canalele salvate.
Salvați: Salvați frecvența curentă de redare în lista canalelor.
Căutarea manuală: Căutați în mod manual posturile de radio.
Mod Difuzor: Redarea funcției FM în mod difuzor (Este activă numai când setul cu căști este introdus).
Ascultați radio: Ascultați radio din FM care este în curs de audiere.
Înregistrare fmp: Puteți seta cu funcția FM (Canalul pe care l-ați selectat) să Înregistrez la o anumită ora cu această funcție.
Înregistrări lista fișierelor: Vizualizați lista fișierelor Înregistrate.

Înregistrare audio
Puteți Înregistra un clip audio în acestă funcție. După Înregistrare, aveți acces la următoarele Opțiuni:
Începeți Înregistrarea: Selectați această opțiune pentru a Înregistra sunetul.
Înregistrați fișierul: Vizualizați fișierele de sunet selectate curent.
Formatul fișierului: Puteți alege formatul pentru fișierul de Înregistrare AMR sau WAV.

Facebook
Facebook este un site de servicii sociale în Statele Unite, este cel mai important site de partajare a fotografiilor din lume, Începând din decembrie 2013, sunt Încărcate aproximativ 350 de milioane de fotografii pe zi. Începând cu luna mai 2012, Facebook are aproximativ 900 de milioane de utilizatori.

Jocuri
Tetris: de puzzle casual, jucătorii trebuie să controlieze garpele pe ecran pentru a mânca boabele de hrană, fiecare bucată mică de fasole pe care șarpele o va mânca va face ca corpul șarpelui să crească.

Aplicații

Bluetooth
Activare: Porniți sau Opriți funcția Bluetooth
Căutare dispozitive: Căutați dispozitive din apropiere
Dispozitivul meu: Afișați dispozitivul conectat
Nume dispozitiv: Afișați numele dispozitivului Bluetooth
Setări: Puteți deschide sau închide vizibilitatea, sau modifica numele dispozitivului, selectați calea audio, sau selectați memoria de stocare.
Despre: Unele informații despre Bluetooth nativ, cum ar fi numele dispozitivului.

Alarmă
Puteți seta trei alarme astfel Incât ceasul de alarmă să sune la o anumită oră cu această funcție.

Calendar
Ecranul va evidenția data de astăzi după afișarea calendarului lunar la introducerea în funcția de calendar.

Adăugați o nouă programare:
Selectați Meniu - Adăugați o nouă programare - Scrieți detaliile programului - Selectați Stocare.

Sarcini

Este posibil să se creeze câteva evenimente de reamintire.

Calculator

Apăsați tasta OK pentru a vizualiza rezultatele calculului. Apăsați tastele sus, jos, stânga, dreapta și OK pentru a selecta +, -, *, /, = respectiv.
Apăsați C pentru a șterge cifra.

Lanternă

Porniți sau opriți lanterna.

Ceas mondial

Puteți vedea ora locală curentă din diferite țări.

Cronometru

Un instrument de sincronizare.

Convertor de unități

Greutatea pe care o puteți alege Kg-uncie sau kg-pound pentru conversia de unități.
Durata: Puteți alege kilometri-metri, metri-picioare sau centimetri-inch pentru conversia unității.

Servicii
Internet

Browser de internet. Toate funcțiile acestui meniu vor funcționa numai dacă GPRS-ul este activat pe cartela SIM.
Opțiune: Puteți să accesați pagina principală și să modificați setările prestabilite,cum ar fi setările conturi.

STK
Dior legat de suportul pentru cartele SIM care este necesar în acest serviciu.

Facebook
Facebook este un site de servicii de social networking în Statele Unite, este cel mai important site de partajare a fotografiilor din lume, Începând din decembrie 2013 Incărcați aproximativ 350 de milioane de fotografii pe zi. Începând cu luna mai 2012, Facebook are aproximativ 900 de milioane de utilizatori.

Informații suplimentare
Probleme frecvente
Telefonul nu poate fi pornit: Când bateria este foarte descărcată, este posibil ca telefonul să nu fie pornit corespunzător. **Schimbați bateria.**
Nu se pot efectua anumite apeluri: - Verificați dacă este setată opțiunea Blocare apeluri. Dacă este setat, este posibil să nu puteți efectua apeluri pentru numerele incluse în listă.
Apelul meu este preluat de un alt telefon. - Verificați dacă este setată redirecționarea apelurilor, apelurile primite pot fi redirecționate către alte numere sau dispozitive.

Mesaj de eroare
Introduceți cartela SIM
Asigurați-vă că ați introdus cartela SIM. Dacă ați instalat-o, dar nu poate fi detectată, încercați să curățați contactele cartelei SIM cu o cârpă uscată. Dacă încă nu funcționează, contactați operatorul dvs. de rețea.

Fără serviciu
Dacă vă aflați într-o zonă care nu este acoperită de rețeaua dvs. sau dacă există un obstacol fizic, cum ar fi într-o zonă endosată, mesajul "Nici un serviciu" va fi afișat. Anumite apeluri nu se vor putea efectuat sau să primiți apeluri. Puteți încerca să vă apropiați de o fereastră pentru o recepție mai bună.
Numai apeluri de urgență: Când vă aflați în afara rețelei dvs., dar în interioral altei rețele, puteți efectua numai apeluri de urgență.

Introduceți codul PUK
După tre introducori consecutive de cod PIN greșit, codul este blocat și aveți nevoie de codul PUK pentru al debloca. Contactați furnizorul de servicii.

Garanție

Toate produsele vor fi comercializate împreună cu o Garanție de Inlocuire, dar care este limitată doar la defectele din fabricație.
Compania ne comercializează acest produs oferă o garanție de 12/24 luni gratuită de service de la data achiziționării.
Garanția de service acoperă costul reparației, dar nu include costul pieselor, cum ar fi ecranul LCD și alte părți ale unității. Această garanție exclude accesorile Incărăcătoarele, căștile și setul cu căști, dar o prevedere pentru Inlocuirea acestora este dată la data achiziționării Impotriva defecțiunilor de fabricație.
Produsele pentru care se solicită garanția trebuie:
Produsul a fost reparat, deteriorat, modificat de o terță parte.
Defectuoasa / defectul rezultă din manipularea incorectă, utilizarea incorectă datorată dezastrelor naturale.
Taxa de service va fi impusă de acele unități de care garanțiile sunt anulate și pentru produsele care nu sunt în garanție.
Garanția este valabilă numai pentru cumpărătorul inițial, cu o dovadă a achiziției care trebuie furnizată la solicitarea Inlocuirii.
Solicitarea de service din partea clientului trebuie să fie executată și trimisă către director al unității, ca să fie recunoscută și onorată de către centrul de service.

Certificat de garanție	
Informații	
Nume	
Adresă	
Model	
Nr. Telefon Contact	
Seria IMEI	
Dealer/Magazin	
Număr factură	
Adresă Email	
Data cumpărări	
Stampilă firmă	
Semnătură client	

Pentru alte detalii, specificatii
sau intrebari legate de
produsele noastre
accesati WWW.DUALSTORE.RO
E-mail contact@dualstore.ro

www.dualstore.ro
DualStore
ENJOY OUR TECHNOLOGY SINCE 2007
Enjoy our technology, since 2007