

Manual de utilizare

Introducerea funcției produsului

Pentru un condus mai sigur și mai inteligent, schimbăm metoda originală de conectare CarPlay cu fir, spunem adio conexiunii prin cablu de date iar transmisia wireless aduce o experiență de conectare mai convenabilă.

Atunci când utilizați Dongle Apple CarPlay fără fir pentru CarPlay, acesta va conecta automat iPhone-ul dvs. atunci când intrați în mașină. Vă puteți pune telefonul oriunde doriți, fără a fi nevoie să îl conectați și deconectați în mod repetat de fiecare dată.

Parametrii produsului

- Putere de intrare: 5V 1-2.1A
- Putere de ieșire: DC 5V 0.8-2A
- Consumul de energie al produsului: 0.15W
- Rezoluție adaptivă: Adaptiv

Model de mașină și telefon compatibil

- Suportă sistemele iPhone 6 și sistemele de mai sus, potrivit pentru sistemele ios 9+ și vehiculele care vin cu CarPlay cu fir.

Metoda de conectare a produsului

1. Conectați dongle-ul la portul USB al unității principale auto.
2. Împerecheați adaptorul cu iPhone-ul dvs. prin Bluetooth.
3. Bucurați-vă de carplay wireless.

Super ușor de folosit!



USB
Port1: Tipul A este doar pentru upgrade offline a U disk-ului

LED ROSU

TIP-C
Port2: Tip-C este doar pentru conectarea la mașina și upgrade online.

Pas 1 Conectează adaptorul la mașina ta.

Pas 2 Asociază adaptorul cu telefonul tău prin Bluetooth.

Pas 3 Bucura-te de CarPlay Wireless!

Nota: Dacă mașina ta are și USB port C și port A, te rugăm să introduci dispozitivul, în prima fază, în portul A cu cablul tip A-C. Dacă dispozitivul nu funcționează și niciun led nu se aprinde, încearcă să introduci dispozitivul în portul C cu un cablu tip C-C.


Conectare1: Conectează-te la mașina cu cablul tip A-C.

Conectare2: Conectează-te la mașina cu cablul tip C-C.


Type C-C Cable

Conexiune iPhone (Bluetooth fără fir)

1. Conectați dispozitivul la portul USB al mașinii, faceți clic pe Search (Căutare) și porniți iPhone Bluetooth & Wifi.



2. Click the iPhone Bluetooth signal that appears on the car screen, pair and connect on the iPhone Bluetooth interface, and then start to use wireless Apple CarPlay



Notă: În cazul în care metoda de mai sus nu se conectează cu succes: Puteți porni iPhone Bluetooth & Wifi pentru a căuta afișarea semnalului Bluetooth pe ecranul mașinii și faceți clic pe acesta pentru a vă conecta.

Instruire pentru upgrade online

iPhone Wifi se conectează la dongle Wifi și introduceți 192.168.50.2 în browserul iPhone. Notă: Doar iPhone se poate conecta la rețea.




Avertisment: Vă recomandăm cu tărie să nu faceți upgrade cât timp produsul este în stare bună de funcționare. Dacă trebuie să faceți upgrade, vă rugăm să urmați cu strictețe instrucțiunile noastre de utilizare. În cazul în care produsul nu poate funcționa din cauza eșecului actualizării, va trebui să trimiteți produsele înapoi pentru reparații.

Gestionarea lista.

Dispozitivul nostru nu putea funcționa decât cu un singur telefon la un moment dat. Cu toate acestea, puteți comuta între diferite telefoane dacă doriți.

Îl puteți șterge pe cel vechi și apoi îl puteți împerechea cu noul iPhone.

- Conectare Bluetooth: faceți clic pe numele iPhone-ului dvs.
- Ștergeți perechea: apăsați lung pe numele iPhone-ului dvs.




Descrierea funcției de încărcare a jurnalului

Atunci când întâmpinați o problemă, puteți încerca această funcție.

1. iPhone Wifi se conectează la dongle Wifi și introduce 192.168.50.2 în browserul iPhone. Notă: trebuie să fie iPhone-ul, iar iPhone-ul să se poată conecta la rețea.



2. Vă rugăm să descrieți mai întâi marca + modelul + anul mașinii dvs., apoi treceți la interfața "Informații", faceți clic pe "Feedback" și trimiteți "Descrierea problemei" după ce ați descris problema actuală.



Notă: Înainte de a trimite jurnalul, vă rugăm să nu uitați să ne trimiteți prin e-mail numărul de comandă, anul și modelul mașinii dvs. și captura de ecran a jurnalului, astfel încât să putem transmite cazul dvs. inginerilor noștri.

