


iSEN K15 Dash Camera Manual de utilizare în limba romana

Dragă client:

Felicitări și mulțumiri pentru cumpărarea produsului nostru. Este marea noastră onoare să vă servim cu produsul nostru. Aprecieria ta este motivația noastră de a merge mai departe.

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de utilizare.

Caracteristica produsului poate fi ușor diferită de produsul real din cauza datei de producție și a lotului diferite. Vă rugăm să luați produsul ca standard final.



Prima parte. Introducerea Produsului

1. Tasta de pornire: apăsați lung pentru a porni / opri aparatul; În puterea de stat, scurt apăsați deschide / închide șablonul.

Interfața meniului este o funcție flip up.

3. tasta ok / confirmare: confirmați funcția

Interfață: interfața meniului este o funcție de derulare în jos

5. Tasta de revenire / comutare față și funcția de comutare a obiectivului din spate în interfața principală.

Funcția de returnare în alte interfețe


6. Resetează gaura: cuvânt R. Dacă reportofonul se blochează, apăsați scurt orificiul de resetare pentru a reveni la normal.

7. Slot pentru card Tf: poziția cardului de memorie.

8. Port USB: priză de alimentare


Partea a doua. Introducere funcție

1. Interfața principală a utilizatorului

1.1 Faceți clic  pentru a intra în modul de recodare.

1.2 Faceți clic  pentru a captura fotografia.

1.3 Faceți clic pe  va bloca manual fișierul atunci când dvr este o înregistrare video
Această pictogramă albastră de blocare  înseamnă înregistrarea video blocată

1.4  Apasati pentru a vizualiza imaginile si filmarile

1.5  Setari

1.6  Microfon pornit/oprit

Redați videoclipul și fotografia. Faceți clic pe Setări pentru a configura funcția DVR.

Microfonul va activa / dezactiva înregistrarea vocală.

- Setati rezoluția camerei frontale: puteți comuta 1082P, 2K și 4K. Rezoluția implicită este 4K.
- Înregistrare în buclă: 1 minut / 2 minute / 3 minute pentru a configura durata clipului video, valoarea implicită este de 1 minut.
- Funcția de monitorizare a parcării: după ce această funcție este deschisă, când motorul mașinii este oprit, dacă s-a întâmplat o mică mișcare, DVR-ul va începe să înregistreze automat o scurtă înregistrare video (15 secunde) și să blocheze videoclipul, implicit este închis pentru această funcție.
- Funcția de înregistrare în interval de timp în timpul parcării: setați 1 cadru pe secundă, 4 cadre pe secundă, implicit este dezactivat pentru această funcție.
- Setarea timpului de înregistrare Time Lapse: poate fi setat 2H, 8H, 12H, 24H, DRV se va închide automat după timpul de înregistrare, implicit este de 2 ore.
- OFF / High / Medium / Low pentru a configura sensibilitatea.
- Funcția de înregistrare mut: în modul de înregistrare DVR, faceți clic pe (POZA)
- Imaginea oglinzii camerei spate: comutați direcția stângă și dreapta a imaginii camerei spate. Este dezactivat în mod implicit.
- Setare previzualizare: puteți seta modul de previzualizare ca vizualizare a camerei frontale, vizualizarea camerei spate și ecran divizat. Implicit este ecranul divizat.

Selectarea fusului orar

- Anulați / ok pentru a alege formatarea cardului SD.
- Engleză / chineză / rusă / vietnameză / japoneză / coreeană
- Deschideți WIFI pentru a vă conecta prin telefonul mobil și deschideți aplicația pentru funcționare
- Este implicit. În timpul conexiunii cu aplicația, DVR-ul nu poate fi utilizat.
- Setarea volumului: puteți seta ridicat, meidum și scăzut.
- Ecran automat oprit: OFF / 10s / 30s / 1 minut. Setarea implicită este dezactivată.
- Setarea datei / orei: poate configura anul, luna și ziua, afișate în partea dreaptă a ecranului și actualiza automat la ora curentă după WIFI. Informații despre firmware: Afișați versiunea curentă a firmware-ului. S-ar putea seta la 12 ore sau 24 de ore. Valoarea implicită este de 24 de ore.
- Informații despre firmware: Afișați versiunea curentă a firmware-ului.
- Restabiliți setările din fabrică: Anulați / Ok pentru a alege dacă restabiliți setările implicite din fabrică.

Acestea sunt câteva funcții de bază din aplicație pe telefonul dvs. inteligent prin conectarea DVR-ului la telefon prin intermediul WIFI. aplicația se numește Roadcam, modalitățile de descărcare a aplicației sunt următoarele

- Căutați și descărcați aplicația „Roadcam” din magazinul Google Play
- Porniți DVR-ul, accesați meniul principal - Setări-Setări sistem, găsiți și faceți clic pe „Informații WIFI: meniu, afișați mai jos codul QR și apoi scanați codul QR pentru a instala aplicația,, Roadcam ”în telefonul dvs. Inteligent.



Sau scanati:



Atentie : pentru a beneficia de garantie, este necesar sa montati produsul intr-un centru service cu electrician auto autorizat.