

1. Va rugam sa instalati doua baterii AAA pentru prima utilizare

Apasati capacul compartimentului bateriei si impingeti usr pentru a-l deschide, dupa are introduceti doua baterii AAA si inchideti capacul.

2. Imperecherea

Accesati Setari> Periferice si Bluetooth> Mi Bluetooth Remote> Adaugati Mi Bluetooth Remote si urmati instructiunile de pe ecranul televizorului. Dupa ce imperecherea este reusita, veti primi notificarea „connection is successful” – conexiunea s-a realizat cu succes .

Indiciu important:

Pentru a va asigura ca veti avea cea mai buna experienta, va rugam sa actualizati sistemul TV / Box la cea mai recenta versiune software.

Pornirea: Apasati scurt pentru a porni/opri TV Box-ul; apasati lung pentru a selecta oprire, restart etc.

Comanda Vocala: Apasati si mentineti apasat pentru a cauta prin voce

Actiuni Principale: Apasati scurt pentru a reveni rapid pe desktop, apasati lung pentru a afisa aplicatiile deschise in fundal

Meniu: Afisati mai multe functii sub interfata curenta.

De exemplu: in interfata paginii de pornire, introduceti interfata de cautare: setarile video aferente sunt afisate in interfata de redare; mai multe conditii de clasificare sunt afisate in lista de interfata.

Inapoi/Return/Back: Reveniti la nivelul anterior.

Directie Navigare: controlati cursorul pentru a va deplasa in sus, in jos, la stânga si la dreapta. In interfata de redare, butoanele de stânga si de dreapta sunt functiile de derulare si inaintare rapida.

OK: confirmati pentru a selecta focalizarea/selectia curenta si puteti pune pe pauza sau puteti reda videoclipul curent in interfata video.