


## Introducerea cartelei si a cardului micro sd

1. Nano SIM + Nano SIM.
2. Nano SIM + TF Card.

In locul simului 2 se poate monta cardul micro sd

### Retele

2G: GSM 1900/1800/850/900(B2/3/5/8)
CDMA 1X 800/1900(BC0/BC1)

3G: WCDMA 2100/1900/1700/850/900(B1/2/4/5/8)
TDSCDMA 2015/1900(B34/B39)
CDMA EVDO 800/1900(BC0/BC1)

4G: LTE-FDD 2100/1900/1800/1700/850/900/700/750/700/
850/850/800/1900/850/700/700/700/850/700
(B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71)
LTE-TDD: 2015/2500/1900/2300/2500(B34/38/39/40/41)

Senzor lumina
Camera frontala
casca
led indicator
slot
sim/card
buton
custom
16:33
ecran
Type-C
Port
Microphone
blitz
camera spate
microfon
reducere zgomot
senzor inima
NFC
Speaker
Volume
on/off
senzor
amprenta
ulefone