

MANUAL WOWSTIC

Surubelnita de precizie litiu WOWSTICK 1F +

Dual-power, comutator cu tasta, cutie de depozitare portabila, pad magnetic, ventuza, magnetizator/demagnetizator. Structura integrata cu clichet autoblocant si baterie cu litiu. Iluminare LED. Capuri surubelnita standard global (56 buc: PH0000 PH000 PH00 PHO PH1 PH2 SL1.0 SL1.5 SL2.0 SL2.5 SL3.0 SL3.5 SL4.0 HO.7 HO.9 H1.3 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 P2(0.8) P5(*1.2) P6(*1.5) YO.6 Y1 Y2.0 Y2.5 Y3.0 SO S1 S2 A2.0 A2.3 A2.5 A3.0 U20 U2.6 U3.0 0.8 W1.5 PHO(45mm) PH2(45mm) SL2.0(45mm) H2.0(45mm))

Viteza nominala: 200 rpm

Cuplu nominal: 0,15 / 3,0N · m

Material surubelnita: aluminiu

Material capuri de schimb: otel aliat S2

Specificatii capuri: 4x28mm / 45mm

Capuri de schimb: 56 buc

Atentie !

va rugam sa nu demontati sau sa incercati sa reparati dvs surubelnita. Utilizarea produselor originale din pachet reducer riscurile in utilizare.

Cand folositi surubelnita intr-un mediu in care aveti de-a face cu tensiune si current, asigurati-va ca va izolati corespunzator pentru a evita ccecidentarea sau chiar decesul prin electrocutare.

Intretinere

Verificati periodic daca partile care trebuie sa fie mobile sunt in stare de functionare, nu sunt blocate si nu se invart greu. Daca ati considerat ca exista o defectiune, contactat service-ul autorizat unde aveti emisa garantia.

Precautii

1. Va rugam sa nu abuzati de surubelnita electrica. In functie de dimensiunea surubelor si de produsul pentru care este necesara interventia cu surubelnita WowStick, adaptati corespunzator dimensiunea surubelnitei. O surubelnita adecvata corespunzator pentru surubele si dimensiunea acestora va usureaza munca si evitati defectarea surubelnitei electrice.

2. Va rugam sa nu apasati doua sau mai multe butoane in acelasi timp, care pot provoca daune circuitului;

3. Va rugam sa nu puneti capurile de surubelnite sau alte elemente nepotrivite in arborele de iesire;

4. Va rugam sa pastrati surubelnita electrica in loc ferit unde copiii nu au acces, piesele mici pot fi inghitite, surubelnita poate cauza accidente;

5. Va rugam sa nu expuneti surubelnita electrica in ploaie sau umezeala. Apa sau alt lichid conductiv va provoca scurtcircuit sau deteriorarea pieselor electrice;

6. Va rugam sa evitati pornirea nedorita sau accidental: in special, va rugam sa nu plasati in buzunar sau geanta, decat daca este in carcasa.

Actiuni care duc la pierderea garantiei:

1. Demontarea sau repararea neautorizata, foratarea surubelnitei peste normal, utilizarea fortata a produsului care rezulta in deteriorarea componentelor interne;

2. Daune cauzate de factori externi;

3. Defectiuni si daune cauzate de utilizarea necorespunzatoare sau improvizatii;

4. Depasirea Cuplului nominal de $0,15 / 3,0N \cdot m$ duce la defectarea mecanismului intern;

5. Neprezentarea la solicitarea repararii in garantie a certificatului de garantie in original si a bonului fiscal / facturii cu care a fost achizitionat produsul.

6 Deteriorarea produsului ca urmare a nerespectarii instructiunilor de utilizare , montaj, punere in functiune , intretinere. Deteriorarea produsului ca urmare a suprasolicitarii sau folosirii in alt scop decat cel pentru care a fost proiectat. Deteriorarea produsului ca urmare a folosirii de accesorii sau consumabile necorespunzatoare, altele decat cele destinate acestui model de surubelnita.

7 Produsul prezinta urme de lovituri, sau carcasa si cablul de alimentare sunt deteriorate Produsul este desigilat sau s-a intervenit in vederea repararii de catre persoane neautorizate.

8 Defectiunile ca urmare a depozitari sau utilizari in medii necorespunzatoare (umezeala, ploaie, medii corozive); Defectiunile aparute prin colmatarea cu praf a orificiilor de ventilatie, butoanelor;

9 Nerespectarea parametrilor de alimentare specificati in instructiunile de utilizare(ex. tensiune alimentare,impamantare, temperatura, mediu ambient);

10 Garantia nu se extinde asupra folosiri normale a accesoriilor, consumabilelor, subansamblelor casabile(curele, cabluri, clesti,acumulatori); Deteriorarile de genul zgarieturilor, socurilor, rupturilor, etc ale elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunostinta vanzatorului in momentul achizitionarii nu beneficiaza de garantie; Aplicarea unor modificari neaprobrate de producator (actionarea asupra reglajelor fixate, schimbarea performantelor produsului; modificarea, eliminarea sau neutralizarea sistemelor de protectie din dotarea echipamentelor etc); Deteriorarea,taierea,inteparea sau strivirea cablului electric de alimentare sau a accesoriilor; Produsul prezinta urme de deteriorare.

Garantia acopera toate materialele componente si viciile de fabricatie cu exceptia,fara insa a fi limitate la:

- Baterii, incarcatoare, componente uzate ca urmare a unei exploatare normale (perii colectoare, rulmenti, cabluri, etc) sau accesorii (burghie, biti, dalti etc..),
- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificari neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarei necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide,patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata , utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc..
- Garantia acordata acumulatorilor este de 6 luni de la data achizitiei