



# Manual de utilizare

## Ninebot Gokart Pro și Ninebot S-Max

Instrucțiuni originale

**ninebot®**

# Cuprins

Instrucțiuni originale

Bun venit.....	01
Conținutul pachetului.....	02
Ninebot Gokart Pro.....	04
1 Deplasarea în siguranță.....	04
2 Diagramă.....	08
3 Reglarea.....	09
4 Instalarea accesoriilor.....	10
5 Încărcare.....	12
6 Înainte de prima utilizare.....	12
7 Învățați să conduceți.....	14
8 Specificații.....	16
9 Certificări.....	18
Ninebot S-Max.....	21
1 Deplasarea în siguranță.....	21
2 Diagramă.....	23
3 Scoaterea corpului S-Max din Gokart.....	25
4 Asamblarea dispozitivului S-Max.....	26
5 Încărcarea.....	28
6 Înainte de prima utilizare.....	29
7 Învățați să vă deplasați.....	30
8 Avertisment.....	32
9 Telecomanda Bluetooth.....	35
10 Ridicarea și modul de deplasare asistată.....	36
11 Specificații.....	37
12 Certificări.....	38
Asamblarea și dezasamblarea.....	41
Întreținerea.....	42
Marcă comercială și declarație juridică.....	43
Contact.....	45


## Bun venit

Vă mulțumim că ați ales Ninebot Gokart Pro.

Ninebot Gokart Pro este un produs elegant pentru sport și divertisment, care poate fi separat într-un cadru Gokart și un vehicul cu auto-echilibrare. De asemenea, puteți asambla șasiul vehiculului cu auto-echilibrare într-un produs Ninebot S-Max.

Acest manual prezintă produsele Ninebot Gokart Pro (denumit în continuare Gokart) și, respectiv, Ninebot S-Max (denumit în continuare S-Max).


Bucurați-vă de călătorie și intrați în legătură cu alți utilizatori din întreaga lume!



\* Ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfeței cu utilizatorul din manualul de utilizare sunt doar cu titlu de referință. Produsul și funcțiile efective pot varia ca urmare a îmbunătățirilor aduse produsului.

## Conținutul pachetului

### Cadru



### Accesorii

#### ① Materiale pentru utilizator



#### ② 6 baterii (AA)



#### ③ 6 șuruburi



#### ④ Imbusuri



4 mm



5 mm



2.5 mm

#### ⑤ Instrumente pentru demontarea barei de direcție



Matriță metalică



Șurub M6




Instrument demontare  
suport bară de direcție


⑥ Componente cu eliberare rapidă ale volanului




⑦ Încărcător baterie




⑧ Difuzorul dispozitivului Ninebot (denumit în continuare „difuzorul”)



⑨ Spoiler spate



⑩ Bara de direcție



2 șuruburi



Capac

Când despachetați dispozitivul Gokart, asigurați-vă că articolele menționate mai sus există în ambalaj. Dacă lipsește orice componentă, contactați reprezentantul/distribuitorul sau cel mai apropiat centru de service.

Păstrați cutia și materialele de ambalare pentru situația în care va trebui să expediați dispozitivul Gokart în viitor. Întotdeauna opriți funcționarea dispozitivului Gokart înainte de a-l curăța.

# Ninebot Gokart Pro

## 1 Deplasarea în siguranță



- 1 Gokart este un produs cu scop recreațional. Trebuie să exersați pentru de a vă perfecționa abilitățile de deplasare. Ninebot Inc. (însemnând Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. sau sucursalele și filialele acesteia) și Segway Inc. nu sunt responsabile pentru eventualele răni sau deteriorări cauzate de lipsa de experiență a utilizatorului sau de incapacitatea acestuia de a respecta instrucțiunile din acest manual de utilizare sau din ghidul demonstrativ pentru utilizatori noi.
- 2 Nu uitați că, la fel ca în cazul oricărei modalități de transport noi, ori de câte ori utilizați dispozitivul Gokart, vă expuneți riscului de rănire ca urmare a pierderii controlului, coliziunilor și căderilor. Puteți reduce riscul prin respectarea tuturor instrucțiunilor și avertismentelor din acest manual, însă nu puteți să eliminați complet riscurile.
- 3 Kitul Gokart conține piese mici, care pot reprezenta un pericol dacă sunt înghițite. Nu lăsați dispozitivul Gokart la îndemâna copiilor mici.
- 4 Acest dispozitiv poate fi folosit de copii cu vârsta minimă de 14 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe numai dacă aceste persoane sunt supravegheate și au primit instrucțiuni în ceea ce privește folosirea dispozitivului de o manieră sigură, cu înțelegerea riscurilor implicate.

### Listă de verificare înaintea utilizării și pregătirea pentru utilizare:

5. Înainte de fiecare utilizare, verificați și strângeți orice piese, dispozitive de fixare, curelele desfăcute și înlocuiți componentele deteriorate.
6. Pentru a evita accidentele cauzate de pneurile umflate necorespunzător sau uzate, verificați presiunea în pneurile dispozitivului Ninebot S-Max și uzura fiecărei pneurii înainte de fiecare utilizare. Nu atingeți pneurile cât timp acestea sunt în mișcare..
7. Asigurați-vă că nivelul bateriei și starea de funcționare a vehiculului se încadrează în specificațiile din manualul modelului utilizat împreună cu Gokart.
8. Citiți cu atenție, înțelegeți și urmați toate instrucțiunile din acest Manual de utilizare și urmăriți și înțelegeți ghidul demonstrativ pentru utilizatori noi din aplicație înainte de prima utilizare. Nu încercați să utilizați dispozitivul Gokart dacă nu puteți să conduceți în conformitate cu instrucțiunile din acest Manual sau dacă riscați să produceți vătămări grave sau deces.

9. Purtați întotdeauna încălțăminte, îmbrăcăminte și echipament de protecție adecvate atunci când conduceți. Echipamentul de protecție include casca, genunchierele și cotierele. Folosiți o cască aprobată pentru ciclism sau skateboarding, care vi se potrivește. Asigurați-vă că prindeți cureaua căștii sub bărbie și că beneficiați de o protecție adecvată pentru partea din spate a capului.
10. Nu purtați îmbrăcăminte sau bijuterii largi și strângeți-vă părul dacă aveți părul lung pentru a evita prinderea în orice parte mobilă. Fixați întotdeauna centura de siguranță înainte de utilizare și asigurați-vă că aceasta este bine strânsă. Dacă nu este fixată și strânsă, centura de siguranță se poate bloca în roți.
11. Asigurați-vă că citiți și respectați toate notificările de tipul „AVERTISMENT” (▲) și „ATENȚIE” (⊗) din acest manual. Pe dispozitiv nu trebuie să se urce niciodată doi sau mai mulți utilizatori simultan.
12. Pentru a evita arsurile cauzate de temperaturi ridicate, nu atingeți motorul.
13. Nu ridicați și nu apăsați spoilerul spate. Nu ridicați produsul ținând de lumina spate. Dacă trebuie să transportați dispozitivul Gokart, ridicați întotdeauna ținând de bara de protecție spate.

#### **Unde să conduceți:**

1. Când vă aflați în spații publice, respectați întotdeauna legile și regulamentele locale. Utilizați dispozitivul numai în zone în care ați obținut permisiunea proprietarului.
2. Dispozitivul Gokart este conceput pentru a fi utilizat pe o suprafață uscată, netedă, dură, fără obstacole, denivelări, găuri și alte pericole.
3. Nu conduceți pe carosabil, în apropierea autovehiculelor, pietonilor, bicicliștilor, animalelor, pe sau în apropierea unor pante sau trepte abrupte, borduri, lângă piscine, prin bălți sau alte corpuri de apă. Aveți grijă atunci când conduceți în zone cu copaci, stâlpi sau garduri. Trebuie să lăsați suficient spațiu între dvs. și elementele respective pentru a putea să treceți în siguranță de acestea.
4. Nu conduceți dispozitivul Gokart pe timp de noapte.
5. Nu conduceți pe nici o rampă sau suprafață înclinată care depășește panta maximă.
6. Nu conduceți niciodată dispozitivul Gokart în interior.
7. Nu folosiți dispozitivul pentru a vă deplasa în condiții de ninsoare, ploaie, pe drumuri ude, acoperite cu noroi, gheață sau care sunt alunecoase din orice motiv. Nu folosiți produsul pentru a trece peste obstacole (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, nisip, pietriș instabil sau bucăți de lemn). Acest lucru poate avea ca rezultat pierderea echilibrului sau aderenței și poate cauza o coliziune.
8. Nu permiteți udarea dispozitivului Gokart. Există riscul deteriorării bateriilor și un potențial risc de incendiu sau de explozie cauzat de un acumulator umed.
9. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

**AVERTISMENT:** Pentru a reîncărca acumulatorul, folosiți numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest dispozitiv. Acest dispozitiv conține baterii care nu pot fi înlocuite.

### **Cum să conduceți:**

1. Dispozitivul Gokart nu este un mijloc de transport. Respectați legile, reglementările și politicile locale atunci când conduceți.
2. Nu porniți dispozitivul Gokart decât dacă este parcat pe o suprafață plană. Ca în cazul altor vehicule, deplasarea la viteze mai mari presupune o distanță de frânare mai mare. Accelerarea sau frânarea bruscă pe suprafețe netede ar putea duce la alunecări ale roților și la coliziuni.
3. Fiți precuț și păstrați întotdeauna o distanță sigură între dvs. și alte persoane atunci când conduceți. Fiți vigilenți și încetiniți atunci când vă aflați în zone pe care nu le cunoașteți. Nu vă deplasați la viteze periculoase. Trebuie să judecați întotdeauna situațiile în funcție de abilitățile dvs. de conducere și de mediul înconjurător.
4. Nu permiteți altor persoane să folosească dispozitivul dvs. Gokart pe cont propriu decât după ce persoanele respective au citit cu atenție acest manual și au urmat ghidul demonstrativ pentru utilizatori noi din aplicație. Este responsabilitatea dvs. să protejați siguranța noilor utilizatori. Asistați piloții noi până când aceștia se simt confortabil cu noțiunile de utilizare de bază a dispozitivului Gokart și asigurați-vă că fiecare utilizator nou poartă cască și alte echipamente de protecție.
5. Pentru a evita distragerea atenției în timpul conducerii autovehiculului Gokart, nu utilizați un telefon mobil, un dispozitiv de fotografiat, căști, elemente intraauriculare și nu efectuați alte activități în timpul conducerii.
6. Când traversați sau când vă apropiați de o intersecție, un drum, un colț sau o poartă de orice fel, întotdeauna încetiniți și accordați prioritate.
7. Fiți tot timpul în alertă! Urmăriți evenimentele atât din depărtare, cât și din imediata apropiere. Ochii dvs. sunt cel mai bun instrument pentru a evita în siguranță obstacolele și suprafețele cu aderență redusă (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, suprafețe ude, cu nisip, cu pietriș sau cu gheață). Aveți grijă când faceți trecerea la un teren diferit.
8. Întotdeauna încetiniți atunci când virați. Abordarea virajelor la o viteză mare poate provoca pierderea controlului, eventuala rotire a vehiculului și riscul rănirii sau decesului.
9. Nu încercați scamatorii de niciun fel. Toate pneurile trebuie să rămână în permanență în contact cu solul.
10. Cât timp conduceți dispozitivul Gokart, întotdeauna rămâneți așezat, cu brațele și picioarele în interiorul dispozitivului Gokart.
11. Nu transportați bunuri de niciun fel.
12. Dacă dispozitivul Gokart emite un sunet anormal sau semnalează o alarmă în timpul utilizării, opriți imediat și nu utilizați dispozitivul Gokart or Ninebot S-Max până când cauza zgomotului/alarmei nu a fost identificată și corectată. Contactați departamentul post-vânzări pentru a obține asistență.

### **Cine ar trebui să conducă vehiculul:**

Producătorul recomandă ca utilizatorii să aibă cel puțin 14 ani. Copiii cu vârsta mai mică de 16 ani trebuie să conducă numai sub supravegherea adulților. Respectați întotdeauna aceste instrucțiuni de siguranță:

- A. Printre persoanele care nu ar trebui să folosească dispozitivul Gokart se numără:
  - i. Orice persoană aflată sub influența alcoolului, drogurilor sau substanțelor toxice.
  - ii. Orice persoană care suferă de boli care expun persoana respectivă la riscuri în cazul implicării în activități fizice intense.
  - iii. Orice persoană care are probleme legate de echilibru sau probleme motorii care pot interfera cu abilitatea acestora de a-și păstra echilibrul.
  - iv. Orice persoană a cărei greutate nu se încadrează în limitele specificate (consultați secțiunea Specificații).
  - v. Femeile însărcinate.
- B. Dispozitivul Gokart este destinat utilizării de către o singură persoană.



- C. Pentru a folosi dispozitivul în siguranță, trebuie să puteți vedea în mod clar ceea ce se află în fața dvs. și trebuie să puteți fi văzut fără probleme de alte persoane.
- D. Utilizatorii trebuie să poată auzi ceea ce se întâmplă în jurul lor.

#### **După fiecare utilizare:**



1. Parcați dispozitivul Gokart pe o suprafață plană și opriți funcționarea acestuia. Nerespectarea acestei indicații ar putea face ca dispozitivul Gokart să se miște în timp ce ieșiți din el, putând cauza răniți dvs. sau persoanelor aflate în apropiere dvs.
2. Lăsați dispozitivul Gokart să se răcească înainte de a-l încărca. Nu încercați să încărcați dispozitivul Gokart dacă există apă pe acesta, pe încărcător sau pe priza de alimentare. Urmați instrucțiunile din manualul de utilizare al dispozitivului Ninebot S-Max.
3. Ca în cazul oricărui dispozitiv electronic, folosiți un dispozitiv cu protecție la supratensiune pentru a proteja dispozitivul Gokart împotriva deteriorărilor provocate de fluctuațiile de tensiune.
4. Utilizați doar încărcătorul specificat de producător. Nu folosiți încărcătorul niciunui alt produs.
5. Folosiți numai piese și accesorii aprobate de Ninebot sau Segway. Nu efectuați modificări asupra dispozitivului Gokart. Modificările efectuate asupra dispozitivului Gokart ar putea afecta funcționarea dispozitivului Gokart , ceea ce ar putea avea ca rezultat răniți și/sau deteriorări grave și ar putea duce la anularea Garanției limitate.

#### **Depozitarea și întreținerea:**

1. Asigurați-vă că dispozitivul Gokart este oprit înainte de a efectua orice operațiuni de întreținere sau atunci când instalați sau înlocuiți componente.
2. Atunci când instalați componente, utilizați forța adecvată și suficientă până când componenta este fixată. Dacă instalarea este prea slabă sau prea strânsă, este posibil ca dispozitivul Gokart să nu funcționeze corect, ceea ce ar putea duce la răniți corporale ale dvs. sau ale persoanelor din apropierea dvs. sau la defecțiuni ale dispozitivului Gokart.
3. Instalați bateriile dispozitivului Gokart în conformitate cu instrucțiunile și asigurați-vă că electrozii pozitivi și negativi ai bateriilor sunt instalați corect. Utilizați doar bateriile specificate de producător. Nu încărcați bateriile, deoarece acest lucru poate genera un risc de incendiu sau de explozie. Nu combinați baterii vechi cu cele noi. Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau baterii reincărcabile. Când bateriile sunt epuizate, achiziționați unele noi și înlocuiți-le.
4. Urmați toate instrucțiunile din manualul de utilizare al dispozitivului Ninebot S-Max atunci când efectuați operațiuni de întreținere.
5. Nu utilizați un debit puternic de apă sau furtunuri de înaltă presiune pentru a curăța dispozitivul Gokart. Evitați ca apa să ajungă în portul de încărcare. Dacă dispozitivul dvs. Gokart a fost expus la ploaie abundentă, țineți-l în aer liber, departe de clădiri și de persoane, dar protejat de intemperii până când se usucă.
6. Expunerea prelungită la razele UV, la ploaie și la intemperii poate deteriora materialele exterioare. Depozitați dispozitivul în interior atunci când nu o folosiți. Dispozitivul Ninebot S/S-PRO trebuie depozitat într-un mediu în care temperatura să nu fie mai mare de 50°C sau mai mică de -20°C. Dacă temperatura mediului de depozitare este mai mică de 0°C, nu încărcați dispozitivul decât după ce îl introduceți într-un mediu cald (peste 10°C).
7. Nu încărcați dispozitivul Gokart dacă portul de încărcare, încărcătorul sau priza de alimentare sunt ude. Atunci când încărcați, folosiți doar încărcătorul original furnizat de Ninebot sau Segway. Nu încărcați celule uscate.

Datele și parametrii produsului variază în funcție de diferitele modele. Acestea pot fi modificate fără preaviz. Pentru informații actuale, accesați [www.segway.com](http://www.segway.com).


## 2 Diagramă



### 3 Reglarea

#### Extindeți cadrul și ajustați lungimea

- a Ținând volanul și scaunul cu ambele mâini, extindeți cadrul într-o poziție adecvată de-a lungul direcției orizontale a tubului de conectare.
- b Aliniați structura scalabilă a cadrului cu marcajul de pe tubul de conectare.
- c Poziționarea: Utilizați cheia imbus scurtă pentru a apăsa cele două șuruburi în orificiile de pe tuburile de conectare din stânga și din dreapta, așa cum se arată în figură (pentru o poziționare corectă, șurubul trebuie să iasă prin partea de jos cu aproximativ 1 cm).
- d Strângeți cele 4 șuruburi.




#### Reglați înălțimea volanului



Scoateți difuzorul înainte de a regla înălțimea volanului (consultați pagina 11).

- a Ridicați volanul la o înălțime potrivită.
  - b Introduceți șurubul cu eliberare rapidă în orificiul corespunzător înălțimii potrivite. (Vedeți accesoriul nr. 1)
  - c Strângeți piulița cu eliberare rapidă.
  - d Apăsați pentru a fixa componentele cu eliberare rapidă ale volanului.
  - e Asigurați-vă că volanul este stabil. În caz contrar, repetați pașii b, c, d și e.
  - f Instalați bateriile dispozitivului Gokart.
- ▲ Pentru a evita problemele care ar putea fi cauzate de coroziune, scoateți bateriile dacă nu utilizați dispozitivul Gokart pentru o perioadă mai lungă de timp.




## 4 Instalarea accesoriilor


### Instalați spoilerul spate

**Notă:** Nu apăsați și nu ridicați spoilerul din spate în timpul instalării

a Introduceți suportul cozii în fantele corespunzătoare.




b Folosiți cheia hexagonală de 2,5 mm pentru a strânge cele 6 șuruburi din corpul principal al spoilerului spate (vedeți accesoriul nr. 2).




### Instalați difuzorul motorului Ninebot

a Așezați baza într-o poziție adecvată (după cum se arată mai jos), înfășurați cureaaua în jurul șasiului vehiculului și fixați cureaaua. Apăsați partea rămasă a curelei pentru a o introduce în fanta de depozitare.




b Aliniați orificiile din partea de jos a difuzorului. Apăsați în jos pe până când auziți un clic.



## Demontarea difuzorului

Apăsați comutatorul de dezasamblare în timp ce ridicați difuzorul.




\* Pentru mai multe informații despre difuzor, consultați manualul de utilizare al difuzorului dispozitivului Ninebot.

---


## Dezasamblarea și înlocuirea pneurilor

\* Se aplică numai pentru pneul din față al dispozitivului Gokart.


1 Folosiți o cheie de 19 mm pentru a scoate șurubul din mijloc.



2 Remontați pneul.




3 Strângeți șurubul.




▲ Capul în cruce trebuie să fie orientat spre exterior

## 5 Încărcarea


- 1 Deconectați cablul de alimentare al dispozitivului Gokart de la prelungitorul de alimentare.



- 2 Deconectați prelungitorul de alimentare.



- 3 Introduceți fișa în priză.  
\* Încărcarea greșită poate cauza deteriorarea vehiculului.



Dispozitivul Gokart nu poate fi încărcat dacă temperatura sa depășește 104°F (40°C). Așteptați ca temperatura să scadă înainte de încărcare.



Folosiți NUMAI încărcătorul original, în caz contrar bateria se va deteriora și există riscul de incendiu. Nu folosiți baterii umede sau deteriorate. Nu încărcați când portul de încărcare sau cablul de încărcare este ud.

## 6 Înainte de prima utilizare



Aplicați Segway-Ninebot

Pentru siguranța dvs., când este nou, dispozitivul Gokart este dezactivat. **Înainte de prima utilizare, activați dispozitivul Gokart folosind aplicația.**



Scanați codul QR pentru a descărca aplicația (aveți nevoie de Bluetooth 4.1 sau mai recent).

Dispozitivul Gokart are patru moduri: ECO, STRADA, SPORT și CORSA. După activarea dispozitivului Gokart, puteți comuta modul prin intermediul aplicației.


## Modul de activare:




Conectați cablul pentru conexiunea electrică, apoi prelungitorul de alimentare. Instalați bateriile.



1 Instalați aplicația și înregistrați-vă /conectați-vă.





2 Apăsăți butonul de pornire/oprire de pe dispozitivul S-Max pentru a porni dispozitivul Gokart Pro. Dispozitivul Gokart se va opri automat din funcționare dacă este inactiv pentru 10 minute.



3 Deschideți aplicația și faceți clic pe „Vehicle” (Vehicul) > „Search Vehicle” (Căutare vehicul) pentru a vă conecta la dispozitivul Gokart. Vehiculul va emite un semnal sonor după realizarea cu succes a conexiunii. Indicatorul de stare nu se va mai aprinde intermitent, ci va rămâne aprinsă.


4 Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a activa dispozitivul Gokart și pentru a finaliza ghidul demonstrativ și exercițiile corespunzătoare.




Acum puteți începe să conduceți dispozitivul Gokart, să-i consultați performanțele și să interacționați cu alți utilizatori. Distracție plăcută!

## Difuzorul dispozitivului Ninebot

\* Difuzorul și aplicația nu pot fi conectate la dispozitivul Gokart în același timp. Dacă ați conectat aplicația, deconectați mai întâi aplicația de la Gokart, confirmați că indicatorul luminos al dispozitivului Gokart clipește albastru, apoi asociați difuzorul.




Apăsăți comutatorul de pornire/oprire pentru a porni difuzorul. Apăsăți și țineți apăsat butonul Mod pentru a începe asocierea



## 7 Învățați să conduceți

### Vestimentația corectă

Vă expuneți riscului de rănire când conduceți un dispozitiv Gokart, așa că trebuie să vă îmbrăcați corespunzător, așa cum se arată în imagine. **Minorii trebuie să învețe și să conducă sub supravegherea unui adult.**




Notă: Verificați nivelul bateriei dispozitivului S-Max înainte de utilizare. Dacă nivelul acumulatorului este prea scăzut, încărcați imediat dispozitivul.





### 1 Fixarea centurii de siguranță

Stând pe scaun, conectați părțile din stânga și din dreapta ale centurii din fața dvs.




### 2 Deplasarea

Activare: apăsați ușor pedala stângă și apoi eliberați-o. \* Este necesară activarea înainte de fiecare sesiune de conducere sau dacă dispozitivul Gokart este inactiv timp de 15 secunde.

Accelerarea: apăsați ușor pedala dreaptă (accelerația) pentru a accelera.


Reducerea vitezei: apăsați ușor pedala de frână (din stânga) pentru a reduce viteza.

Virarea: virați cu dispozitivul Gokart rotind ușor volanul în sens orar sau antiorar.



### 3 Mersul cu spatele

Când dispozitivul Gokart este staționat, apăsați de două ori pedala de frână (din stânga). După ce auziți un semnal sonor, dispozitivul Gokart a trecut în modul de mers cu spatele. Apăsați accelerația pentru a conduce dispozitivul Gokart în marșarier. Apăsați din nou de două ori pedala de frână (din stânga) pentru a reveni la modul de deplasare înainte.



### 4 Frânarea de urgență

În cazul în care apare o situație care necesită oprirea de urgență, trageți mânerul frânei de mână de pe partea dreaptă a dispozitivului Gokart pentru a acționa frâna de urgență.

\* Folosiți frâna de urgență numai când este necesar. Utilizarea frecventă poate deforma pneul.

## 8 Specificații

Ninebot Gokart Pro		
Produs	Model	N2C432
Dimensiune vehicul	Maximă (după extindere)	1.420 × 852 × 600 mm
	Minimă (înainte de extindere)	1.040 × 852 × 459 mm
Greutate	Sarcină maximă	Aprox. 100 kg
	Greutate netă	Aprox. 49,2 kg
Deplasarea	Vârstă	Peste 14 ani
	Înălțime	130–190 cm
Parametri principali	Limită de viteză	Aprox. 40 km/h
	Limită de viteză în marșarier	Aprox. 3 km/h
	Autonomie tipică <sup>[1]</sup>	Aprox. 25 km
	Raport de virare	2,1:1
	Gardă la sol	Aprox. 45 mm
	Pantă maximă	Aprox. 15 °
	Teren care poate fi traversat	Suprafață plană, drum asfaltat; obstacole < 1 cm; spații < 3 cm; < 15°
	Temperatura de funcționare	Între -10 și 40 °C
	Temperatura de depozitare	Între -20 și 50°C
	Certificare IP	IPX4
Durată de încărcare	Aprox. 4 ore	
Acumulator	Moduri de viteză	Mod ECO — viteză maximă: 8 km/h; Mod STRADA—viteză maximă: 18 km/h; Mod SPORT— viteză maximă: 28 km/h; Mod CORSA— viteză maximă: 40 km/h.
	Model acumulator	NCH1504-L
	Tensiune nominală	62 V c.c.
	Tensiune maximă de încărcare	63 V c.c.
	Energie nominală	432 Wh
	Temperatură de încărcare	Între 0 și 40 °C
Motoare	Sistem de gestionare a acumulatorului	Protecție la supratensiune, subtensiune, scurtcircuit și supraîncălzire. Repaus automat și reactivare automată.
	Putere nominală	500 W × 2
	Putere max.	2400 W × 2

[1] Autonomie tipică: testat în condiții de deplasare la putere maximă, cu sarcină de 75 kg, la temperatura de 25°C, cu o viteză medie de 60% din viteza maximă, pe asfalt.

\* Printre factorii care afectează autonomia se numără: viteza, numărul de porniri și opriri, temperatura ambiantă etc.

Încărcător	Model	NBW63D002D0D
	Tensiune de intrare	100-240 V ~ 50-60 Hz
	Tensiune de ieșire maximă	63 V ---
	Ieșire nominală	62 V --- 2 A
	Putere de ieșire	124 W
Bateria din compartimentul frontal <sup>[2]</sup>	Model/Cantitate	6 baterii AA
Frână	Metodă de frânare Distanță de frânare <sup>[3]</sup>	Frână electronică + frână de mână mecanică 6 m
Pneuri	Pneu față	Lățime pneu:: 80 mm; raportul de planeitate: 60%; diametru butuc: 127 mm
	Pneu spate	Lățime pneu: 68 mm; pneu solid gol în interior de 10 x 2,75 inchi
Lumini	Far	Bară luminoasă cu LED alb de 0,2 W
	Indicator de stare	Indicatorul are trei culori: albastru, galben și roșu. Albastru - vehiculul este în stare normală. Albastru - vehiculul este în stare normală. Roșu - vehiculul are o defecțiune legată de performanță și trebuie să deschideți aplicația ca să verificați cauza defecțiunii și să contactați serviciul post-vânzare.
	Stopuri	Lumină spate/lumină de frână RGB color

[2] Bateria din compartimentul frontal: Compartimentul pentru baterii din interiorul cadrului care este utilizat pentru alimentarea indicatorului/farului de pe cadru.

Când nivelul bateria este scăzut, indicatorul luminos albastru devine galben și clipește. Trebuie să înlocuiți bateriile pe cont propriu.

Distanță de frânare: În condiții de putere maximă, sarcină de 70 kg și temperatură ambiantă de 25°C, măsurată pe un drum plat și dur, la o viteză medie de 20 km/h.

## 9 Certificări

### Declarație de conformitate pentru Uniunea Europeană

#### Informații pentru utilizatori privind eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie amestecate cu deșeurile municipale nesortate. Pentru o tratare adecvată, este responsabilitatea dvs. să eliminați echipamentul uzat, aranjând returnarea la punctele de colectare desemnate.

Prin eliminarea corectă a acestui produs, veți contribui la economisirea unor resurse prețioase și veți împiedica orice efecte negative potențiale asupra sănătății umane și a mediului care ar putea apărea altfel în urma gestionării inadecvate a deșeurilor.

Este posibil să se aplice sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestor deșeuri, în conformitate cu legislația națională.

Contactați autoritatea locală pentru a obține mai multe detalii despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat

#### Informații pentru utilizatori despre reciclarea bateriei



Acest simbol înseamnă că bateriile și acumulatorii, la sfârșitul duratei de viață, nu trebuie amestecați cu deșeurile municipale nesortate.

Participarea dvs. este o parte importantă a efortului de a minimiza impactul bateriilor și acumulatorilor asupra mediului și asupra sănătății umane. Pentru o reciclare adecvată, puteți returna acest produs sau bateriile sau acumulatorii pe care îi conține furnizorul dvs. sau le puteți duce la un punct de colectare desemnat.

Prin eliminarea corectă a acestui produs, veți contribui la economisirea unor resurse prețioase și veți împiedica orice efecte negative potențiale asupra sănătății umane și a mediului care ar putea apărea altfel în urma gestionării inadecvate a deșeurilor.

Este posibil să se aplice sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestor deșeuri, în conformitate cu legislația națională.

Există sisteme de colectare separată pentru bateriile și acumulatorii uzați.

Vă rugăm să eliminați bateriile și acumulatorii în mod corect, la centrul local de colectare/reciclare a deșeurilor din comunitatea dvs.

### **Directiva privind echipamentele radio**

Prin prezenta, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declară că produsul menționat în această secțiune respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei privind echipamentele radio 2014/53/UE.

### **Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase (RoHS)**

Prin prezenta, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declară că întregul produs, inclusiv piesele (cabluri, cabluri etc.) îndeplinește cerințele Directivei RoHS 2011/65/UE și ale versiunii modificate a Directivei delegate a Comisiei (UE) 2015/863 privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice („RoHS recast” sau „RoHS 2.0”).

### **Directiva privind mașinile**

Prin prezenta, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declară că produsul menționat în această secțiune respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei privind mașinile 2006/42/UE.



### **Reprezentant autorizat UE:**

**Segway-Ninebot Europa**

**Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Țările de Jos.**

Prin prezenta, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declară că modelele de produs: N2C432 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei privind echipamentele radio 2014/53/UE, directiva privind mașinile 2006/42/EC și Directiva RoHS 2011/65/UE, precum și cu versiunea modificată a Directivei delegate a Comisiei (UE) 2015/863.

Puteți vizualiza declarația de conformitate la următoarea adresă: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>

### **Declarație de conformitate pentru Regatul Unit**

#### **Regulamentul privind echipamentelor radio din 2017**

Prin prezenta, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declară că produsul menționat în această secțiune respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Regulamentului privind echipamentelor radio din 2017.

#### **Reglementările privind restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice din 2012**

Prin prezenta, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declară că întregul produs, inclusiv piesele (cabluri, cabluri și așa mai departe) îndeplinește cerințele Reglementărilor privind restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice din 2012.

#### **Reglementări privind furnizarea de mașini (siguranță) din 2008**

Prin prezenta, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declară că produsul menționat în această secțiune respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Reglementărilor privind furnizarea de mașini (siguranță) din 2008.

**Reprezentant autorizat Regatul Unit:**

**UKCA Experts Ltd.**

**Dept 302, 43 Owston Road Carcroft, Doncaster, DN6 8DA, Regatul Unit**

Prin prezenta, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declară că modelele de produs: N2C432 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Regulamentului privind echipamentelor radio din 2017, Reglementărilor privind furnizarea de mașini (siguranță) din 2008 și Reglementărilor privind restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice din 2012.

Puteți vedea declarația de conformitate la următoarea adresă: [www.segway.com](http://www.segway.com)

Bluetooth	Bandă(benzi) de frecvență	2.4000-2.4835GHz
	Putere RF maximă	20mW

# Ninebot S-Max

(Denumit în continuare S-Max)


## 1 Deplasarea în siguranță


1. S-Max este un dispozitiv de transport cu scop recreațional. Trebuie să exersați pentru de a vă perfecționa abilitățile de deplasare. Ninebot Inc. (însemnând Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. și filialele acesteia) și Segway Inc. nu sunt responsabile pentru eventualele răniri sau deteriorări cauzate de lipsa de experiență a utilizatorului sau de incapacitatea acestuia de a respecta instrucțiunile din acest manual.
2. Înțelegeți faptul că puteți reduce riscul prin respectarea tuturor instrucțiunilor și avertismentelor din acest manual, însă nu puteți să eliminați complet riscurile. Nu uitați că, ori de câte ori utilizați dispozitivul S-Max, vă expuneți riscului de rănire ca urmare a pierderii controlului, coliziunilor și căderilor. Când vă aflați în spații publice, respectați întotdeauna legile și regulamentele locale. Ca în cazul altor vehicule, deplasarea la viteze mai mari presupune o distanță de frână mai mare. Frânarea bruscă pe suprafețe netede ar putea conduce la derapări, pierderi de echilibru sau căderi. Fiți atenți și păstrați în permanență o distanță sigură între dvs. și alte persoane sau vehicule atunci când folosiți acest produs. Fiți vigilenți și încetiniți atunci când vă aflați în zone pe care nu le cunoașteți.
3. Purtați întotdeauna o cască folosiți produsul. Folosiți o cască aprobată pentru ciclism sau skateboarding, care vi se potrivește. Asigurați-vă că prindeți cureaua căștii sub bărbie și că beneficiați de o protecție adecvată pentru partea din spate a capului.
4. Nu încercați să folosiți produsul pentru prima dată într-o zonă în care ați putea întâlni copii, pietoni, animale de companie, vehicule, biciclete sau alte obstacole și pericole potențiale.
5. Respectați pietonii și accorțați-le întotdeauna prioritate la trecerile de pietoni. Treceți prin partea stângă ori de câte ori este posibil. Atunci când vă apropiați de un pieton din față, rămâneți pe partea dreaptă a acestuia și reduceți viteza. Evitați să cauzați disconfort pietonilor. Atunci când vă apropiați din spate, faceți-vă cunoscută prezența și reduceți viteza până la cea a unui pieton până când îl depășiți. Respectați legile și reglementările locale referitoare la trafic.
6. În locurile în care nu există reguli sau regulamente care guvernează vehiculele electrice cu auto-echilibrare, respectați indicațiile de siguranță evidențiate în acest manual. Ninebot și Segway Inc. nu sunt responsabile pentru daunele materiale, rănirile personale, decesele, accidentele sau problemele de natură legală care decurg din încălcarea instrucțiunilor de siguranță.
7. Nu permiteți niciunei persoane să utilizeze dispozitivul S-Max pe cont propriu decât după ce persoana respectivă citește manualul, urmărește clipul video cu instrucțiuni de siguranță și parcurge ghidul demonstrativ pentru utilizatori noi din aplicația Segway-Ninebot. Este responsabilitatea dvs. să protejați siguranța noilor utilizatori. Asistați piloții noi până când aceștia se simt confortabil cu noțiunile de utilizare de bază a dispozitivului S-Max și asigurați-vă că fiecare utilizator nu poartă cască și alte echipamente de protecție.
8. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că nu există dispozitive de fixare slăbite sau componente deteriorate și că ați umflat cauciucurile la presiunea corectă. Dacă dispozitivul S-Max emite sunete anormale sau alarme, opriți imediat deplasarea. Diagnosticați scutera S-Max folosind aplicația Segway-Ninebot și contactați reprezentantul/distribuitorul pentru a solicita repararea produsului
9. Fiți tot timpul în alertă! Urmăriți evenimentele atât din depărtare, cât și din imediata apropiere a dispozitivului S-Max ochii dvs. vă pot ajuta cel mai bine să evitați în siguranță obstacolele și suprafețele cu aderență redusă (inclusiv, dar fără limitare la, suprafețe ude, cu nisip, cu pietriș sau cu gheață).


10. Pentru a reduce riscul de apariție a rănilor, trebuie să citiți și să respectați toate ATENȚIONĂRILE și toate AVERTIZĂRILE din acest manual. Nu vă deplasați la o viteză periculoasă de mare. În niciun caz nu trebuie să folosiți scuterul pe șosele, alături de vehicule motorizate. Producătorul recomandă ca vârsta minimă a utilizatorilor să fie de 16 ani. Respectați întotdeauna aceste instrucțiuni de siguranță:
- A. Printre persoanele care nu ar trebui să folosească scuterul S-Max se numără:
- Orice persoană aflată sub influența alcoolului sau drogurilor.
  - Orice persoană care suferă de boli care expun persoana respectivă la riscuri în cazul implicării în activități fizice intense.
  - Orice persoană care are probleme legate de echilibru sau probleme motorii care pot interfera cu abilitatea acestora de a-și păstra echilibrul.
  - Orice persoană a cărei înălțime sau greutate nu se încadrează în limitele specificate (consultați secțiunea Specificații).
  - Femeile însărcinate.
- B. Se recomandă ca utilizatorii cu vârsta mai mică de 16 ani să folosească scuterul sub supravegherea unui adult.
- C. Respectați legile și regulamentele locale atunci când folosiți acest dispozitiv. C. Respectați legile și regulamentele locale atunci când folosiți acest dispozitiv.
- D. Pentru a folosi dispozitivul în siguranță, trebuie să puteți vedea în mod clar ceea ce se află în fața dvs. și trebuie să puteți fi văzuți fără probleme de alte persoane.
- E. Nu folosiți dispozitivul pentru a vă deplasa în condiții de ninsoare, ploaie, pe drumuri ude, acoperite cu noroi, gheață sau care sunt alunecoase din orice motiv. Nu folosiți produsul pentru a trece peste obstacole (nisip, pietriș instabil sau bucăți de lemn). Acest lucru poate avea ca rezultat pierderea echilibrului sau aderenței și poate cauza căderea.
- F. Nu accelerați și nu reduceți viteza brusc. Nu accelerați atunci când dispozitivul S-Max se înclină înapoi sau emite o alarmă. Nu încercați să preluați controlul manual asupra limitatorului de viteză.
11. Nu încercați să încălcați scuterul S-Max dacă există apă pe acesta, pe încărcător sau pe priza de alimentare.
12. Ca în cazul oricărui dispozitiv electronic, folosiți un dispozitiv cu protecție la supratensiune pentru a proteja dispozitivul S-Max de deteriorările provocate de fluctuațiile de tensiune. Folosiți numai încărcătorul furnizat de Segway. Nu folosiți încărcătorul niciunui alt produs.
13. Folosiți numai piese și accesorii aprobate de Ninebot sau Segway. Nu modificați dispozitivul S-Max. Modificările efectuate asupra dispozitivului S-Max ar putea afecta funcționarea dispozitivului S-Max, ar putea avea ca rezultat răni și/sau deteriorări grave și ar putea duce la anularea Garanției limitate.
14. Nu vă așezați pe ghidon. Acest lucru poate cauza răni grave și/sau deteriorarea dispozitivului dvs. S-Max.
15. Expunerea prelungită la razele UV, la ploaie și la intemperii poate deteriora materialele exterioare. Depozitați dispozitivul în interior atunci când nu îl folosiți.
16. AVERTISMENT – Risc de incendiu și electrocutare – produsul nu conține piese pe care să le puteți repara. Nu atingeți contactele metalice, nu demontați și perforați carcasa. Pentru a preveni scurtcircuitul, nu apropiați produsul de obiectele metalice.
17. Produsele nu sunt destinate utilizării la altitudini mai mari de 2.000 m deasupra nivelului mării.



## 2 Diagramă





 Buton pornire/oprire

Porniți / Opriți dispozitivul. Dispozitivul S-Max se va opri automat dacă nu este folosit timp de 10 secunde sau atunci când este așezat pe orizontală timp de peste 30 de secunde.

 Lock

Activați modul de blocare cu aplicația. Dispozitivul S-Max și aplicația vor vibra și vor emite un sunet dacă cineva încearcă să miște dispozitivul. Telecomanda va emite și ea un semnal de alarmă dacă este pornită și se află în raza de acțiune (20 de metri) a dispozitivului S-Max.

 Bluetooth

Când aplicația este conectată la dispozitivul S-Max, această pictogramă va rămâne aprinsă. Când funcția Bluetooth este activată, dar dispozitivul nu este conectat la un smartphone, această pictogramă va clipi.

 Speed Limit


Activați și reglați limitarea vitezei folosind aplicația. Activați și reglați limitarea vitezei folosind aplicația. Această limită de viteză poate fi ajustată prin intermediul aplicației. Când vă apropiați de limita de viteză, dispozitivul S-Max se va înclina către înapoi.

 Power Level



Fiecare bloc reprezintă un nivel de încărcare de aproximativ 20%. Când bateria este aproape descărcată, această pictogramă clipește și dispozitivul S-Max emite un bip, indicând faptul că trebuie să încărcați dispozitivul S-Max. Dispozitivul S-Max va reduce treptat limita de viteză maximă pe măsură ce nivelul de putere scade. Folosiți aplicația pentru a vedea nivelul rămas al bateriei și distanța estimată pe care o mai puteți parcurge.

### 3 Scoaterea corpului dispozitivului S-Max din dispozitivul Gokart

Oprii dispozitivul Gokart înainte de dezasamblare.





1. Rotiți în sens anti-orar pentru a deconecta prelungitorul de alimentare.




2. Slăbiți dispozitivele de fixare și scoateți șasiul dispozitivului S-Max.

\* Dacă ridicați cadrul de unul singur, nu ridicați partea din spate cu mai mult de 19°, deoarece există riscul deteriorării barei de protecție.

 Nu ridicați de spoilerul spate.




3. Scoateți suportul adaptor al dispozitivului S-Max.




## 4 Asamblarea dispozitivului S-Max

### Instalați bara de direcție


- 1 Introduceți bara de direcție în șasiul dispozitivului S-Max.



- 2 Strângeți cele două șuruburi. (vedeți accesoriile nr. 3)




- 3 Puneți capacul.




### Ajustarea înălțimii suportului de la nivelul genunchilor


- 1 Rotiți butonul rotativ de ajustare a înălțimii în sens anti-orar.



- 2 Ridicați suporturile de la nivelul genunchilor la înălțimea dorită. Rotiți butonul rotativ de ajustare a înălțimii în sens orar pentru a strânge.



- \* Ridicați bara de ghidare pentru a putea vira cu dispozitivul S-Max fără utilizator, când dispozitivul este pornit




**⚠ Avertisment:**  
NU folosiți bara de ghidare pentru a ridica sau pentru a transporta dispozitivul S-Max.


## Înlocuirea pneurilor

\* **Pneurile sunt supuse uzurii și trebuie achiziționate separat.**


1 Scoateți cele șase șuruburi ale pneului.



2 Scoateți capac butucului, apoi scoateți partea exterioră a pneului.





3 Remontați pneul din spate sau pneul confortabil, puneți capac butucului și strângeți cele șase șuruburi.




⚠ **Partea imprimată trebuie să fie orientată spre exterior.**

\* Pașii de mai sus se aplică numai pentru înlocuirea pneurilor din spate.


## 5 Încărcarea



1. Ridicați capacul



2. Deschideți capacul de cauciuc



3. Introduceți fișa în priză  
\* Încărcarea greșită poate cauza deteriorarea vehiculului.

Știți că dispozitivul dvs. S-Max este încărcat complet când LED-ul de pe încărcător se transformă din roșu (încărcare în curs) în verde (încărcare intermitentă).

### ⚠️ AVERTISMENT

Folosiți NUMAI încărcătorul original, în caz contrar bateria se va deteriora și există riscul de incendiu. NU folosiți baterii umede sau deteriorate. NU încărcați când portul de încărcare sau cablul de încărcare este ud.

## 6 Înainte de prima utilizare




Aplicația Segway-Ninebot

Există riscuri legate de siguranță atunci când învățați să conduceți dispozitivul S-Max. Trebuie să citiți instrucțiunile de siguranță și să respectați ghidul demonstrativ pentru utilizatori noi din aplicație înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată.


**Pentru siguranța dvs., dispozitivul S-Max nu este activat în acest moment, urmând să emită periodic semnale sonore după pornire.** Până în momentul activării, dispozitivul S-Max va menține o viteză de deplasare și o sensibilitate la virare foarte scăzute. Instalați aplicația pe dispozitivul dvs. mobil (cu tehnologia Bluetooth 4.1 sau superioară), conectați dispozitivul mobil la dispozitivul S-Max prin Bluetooth și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a activa dispozitivul S-Max și pentru a trece prin procedurile de instruire.

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația (iOS 9.0 sau o versiune superioară, Android 4.3 sau o versiune superioară).


- 1 Install the App and register/login.




- 3 Faceți clic pe „Vehicle” (Vehicle) > „Search Vehicle” (Căutare vehicul) pentru a vă conecta la dispozitivul S-Max. Dispozitivul S-Max va emite un semnal sonor după realizarea cu succes a conexiunii. Pictograma Bluetooth nu se va mai aprinde intermitent, ci va rămâne aprinsă.



- 2 Porniți dispozitivul S-Max. Pictograma Bluetooth intermitentă indică faptul că dispozitivul S-Max așteaptă realizarea unei conexiuni.



- 4 Comutați dispozitivul S-Max în modul de autoechilibrare în aplicație\*. Urmăți instrucțiunile pentru a viziona videoclipul Deplasarea în siguranță, completați ghidul demonstrativ pentru utilizatori noi, apoi activați dispozitivul S-Max.  
\* Când modul este comutat cu succes, veți auzi două semnale sonore



## 7 Învățați să vă deplasați



Purtați o cască de protecție aprobată și alte echipamente de protecție pentru a reduce la minimum orice rănire posibilă.


**Notă:** Minorii trebuie să învețe și să se deplaseze sub supravegherea părinților sau tutorilor.

După activare, aplicația vă va prezenta ghidul demonstrativ pentru utilizatori noi. Urmați instrucțiunile din aplicație și din acest manual.


Pentru siguranța dvs., dispozitivul S-Max va limita viteza maximă la 7 km/oră până în momentul în care finalizați ghidul demonstrativ pentru utilizatori noi. După finalizarea ghidului demonstrativ pentru utilizatori noi, viteza maximă va fi limitată la 6,2 m/h (10 km/h).

Pentru primele 0,6 mile (1 km) parcurse, puteți dezactiva limitatorul de viteză din aplicație și puteți atinge viteza maximă a dispozitivului S-Max (consultați specificațiile).

\* Limita efectivă de viteză va fi mărită sau redusă în funcție de obiceiurile și experiența dvs. de utilizare.




- 1 Mergeți într-o zonă deschisă mare și cereți unui prieten să vă asiste la prima utilizare.
- \* Întotdeauna urcați/coborâți prin partea din spate a vehiculului.




- 2 Puneți un picior pe suportul pentru picioare. Celălalt picior va rămâne pe pământ și vă va susține greutatea. Nu apăsați bara de direcție cu piciorul.







- 3 Transferați încet greutatea dvs. asupra dispozitivului S-Max. Unitatea va emite un semnal sonor, indicând faptul că se află acum în modul de echilibrare. Pășiți cu atenție și cu celălalt picior.



- 4 Stați în picioare, cu greutatea distribuită uniform pe ambele picioare, relaxați-vă și priviți drept înainte.




- 5 Aplecați-vă cu atenție în față și în spate pentru a controla mișcarea.




- 6 Pentru a vira, aplecați-vă către stânga sau către dreapta, punând greutatea pe bara de direcție.


## 8 Avertisment




▲ Evitați ca pneul/roata să intre în contact cu obstacole



▲ Atunci când treceți peste mici denivelări sau peste un teren neuniform, mențineți o viteză moderată de 3-10 km/oră și păstrați genunchii îndoiți. Nu vă deplasați prea încet sau prea repede; în caz contrar ați putea pierde controlul și ați putea cădea.



▲ Aveți grijă la cap atunci când treceți prin cadre de uși.




▲ Evitați pantele mai abrupte de  $15^\circ$ .




▲ NU treceți prin bălți sau prin locuri acoperite cu apă. Nu vă udați.




⚠️ **NU încercați scamatorii de niciun fel.** Mențineți întotdeauna ambele picioare pe suporturile pentru picioare.




⚠️ **Mențineți în permanență contactul cu solul.** Nu săriți și nu încercați scamatorii.




⚠️ **NU vă deplasați pe suprafețe cu aderență redusă (inclusiv, dară fără a se limita la acestea, teren ud, instabil, pietruit și acoperit cu gheață).**



⚠️ **NU vă deplasați pe drumuri publice sau autostrăzi, cu excepția cazului în care există excepții în legile sau reglementările locale.**




⚠️ **Pe dispozitiv se poate deplasa un singur utilizator la un moment dat. Pe dispozitiv se poate deplasa un singur utilizator la un moment dat. NU transportați copii.**




⚠️ **NU treceți cu dispozitivul peste gropi, borduri, trepte sau alte obstacole.**




Trebuie să citiți și să înțelegeți avertismentele și instrucțiunile pentru utilizarea în siguranță din acest manual înainte de a încerca să folosiți vehiculul pentru a vă deplasa. Nerespectarea acestor avertismente ar putea avea ca rezultat decesul sau rănirea gravă, ca urmare a pierderii echilibrului, tracțiunii și/sau controlului, coliziunilor și căderilor.




- ⚠** NU accelerați atunci când vehiculul se înclină înapoi sau emite o alarmă (prin limitatorul de viteză). Nu încercați să preluați controlul manual asupra limitatorului de viteză.



- ⚠** NU accelerați și nu reduceți viteza brusc. Nu vă aplecați cu mai mult de 5° și nu accelerați / reduceți viteza cu mai mult de 4km/h/s.



- ⚠** NU folosiți telefoane mobile și nu purtați căști în timpul deplasării.



- ⚠** Utilizatorul trebuie să aibă înălțimea mai mare de 1,3 m și greutatea mai mare de 40 kg.


## 9 Telecomanda Bluetooth

Puteți folosi aplicația Segway-Ninebot pentru a conduce dispozitivul Ninebot S-Max.

Pași:

1. Deschideți aplicația și conectați dispozitivul S-Max.
2. Atingeți (⊙).
3. Trageți joystickul virtual (⊙) pentru a conduce dispozitivul S-Max.


Puteți modifica limitarea vitezei în aplicație, viteza maximă fiind de 7 km/h.



### AVERTISMENT:

1. Nu stați în picioare pe dispozitivul S-Max când acesta este controlat prin telecomanda Bluetooth. Acest lucru poate provoca vătămări corporale grave sau daune semnificative.
2. Nu folosiți telecomanda Bluetooth în zone aglomerate sau în zone unde există risc potențial de a pune oameni sau bunuri în pericol ca urmare a operării dispozitivului de o manieră nesigură.
3. Raza de acoperire Bluetooth este de 10-15 metri. Dacă dispozitivul dvs. iese din raza de acoperire Bluetooth, telecomanda Bluetooth nu va funcționa.

## 10 Ridicarea și modul de deplasare asistată



Ridicarea

**Corect:**

Ridicați folosindu-vă de bara de direcție, după cum se arată mai sus.

**Inc corect 1:**


Ridicați de cadrul principal.

**Inc corect 2:**

Ridicați de apărătoare.



Utilizarea incorectă poate duce la rănierea degetelor/mâinilor.



Deplasarea asistată

Trageți în sus bara de ghidare pentru a intra în modul de deplasare asistată (dispozitivul este pornit, dar funcționează fără utilizator). Dirijați dispozitivul S-Max peste suprafețe netede folosind bara de ghidare.

Nu dirijați dispozitivul pentru a urca scări sau pentru a trece peste gropi, suprafețe crăpate/neuniforme prea mari sau peste alte obstacole.

## 11 Specificații

Ninebot S-Max		
Produs	Model	N3M432
	Dimensiuni	262 × 578 × (645–955) mm <sup>[1]</sup>
Greutate	Capacitate utilă	40–100 kg
	Greutate netă	Aprox. 21 kg
Utilizator	Vârstă	Între 16 și 60 de ani
	Înălțime	Între 130 și 200 cm
Parametrii dispozitivului	Viteza maximă	Aprox. 20 km/h
	Autonomie tipică <sup>[2]</sup>	Aprox. 38 km
	Pantă maximă	Approx. 15 °
	Teren care poate fi traversat	Pavaje, drumuri de pământ tasate, pante < 15 °, obstacole < 1 cm, spații < 3 cm
	Temperatură în stare de funcționare	Între -10 și 40° C
	Temperatură de depozitare	Între -20 și 50° C
	Certificare IP	IP54
Acumulator	Durată de încărcare	4 ore
	Model acumulator	NCH1504-L
	Tensiune nominală	62 V c.c.
	Tensiune maximă de încărcare	63 V c.c.
	Capacitate nominală	432 Wh
	Temperatură de încărcare	Între 0 și 40° C
Motoare	Sistem de gestionare a acumulatorului	Protecție la supratensiune, subtensiune, scurtcircuit și supraîncălzire. Repaus automat și reactivare automată.
	Putere nominală	500 W × 2
Motoare	Putere maximă	2400 W × 2
	Încărcător	Model
Tensiune de intrare		100-240 V ~ 50-60 Hz
Tensiune max. la ieșire		63 V ---
Ieșire nominală		62 V --- 2.0 A
Pneu	Putere de ieșire	124 W
	Pneu	Lățime pneu: 68 mm; pneu solid gol în interior de 10 × 2,75 inch

[1] Cele două valori dintre paranteze reprezintă distanța cea mai mică de la sol până la partea cea mai înaltă a cadrului principal.

[2] Autonomie tipică: testat în condiții de deplasare la putere maximă, cu sarcină de 75 kg, la temperatura de 25°C, cu o viteză medie de 60% din viteza maximă, pe asfalt.

\* Printre factorii care afectează autonomia se: numărul viteza, numărul de pomiri și opriri, temperatura ambiantă etc.

## 12 Certificări

### Declarație de conformitate pentru Uniunea Europeană

#### Informații pentru utilizatori privind eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie amestecate cu deșeurile municipale nesortate. Pentru o tratare adecvată, este responsabilitatea dvs. să eliminați echipamentul uzat, aranjând returnarea la punctele de colectare desemnate.

Prin eliminarea corectă a acestui produs, veți contribui la economisirea unor resurse prețioase și veți împiedica orice efecte negative potențiale asupra sănătății umane și a mediului care ar putea apărea altfel în urma gestionării inadecvate a deșeurilor.

Este posibil să se aplice sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestor deșeuri, în conformitate cu legislația națională. Contactați autoritatea locală pentru a obține mai multe detalii despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat.

#### Informații pentru utilizatori despre reciclarea bateriei



Acest simbol înseamnă că bateriile și acumulatorii, la sfârșitul duratei de viață, nu trebuie amestecați cu deșeurile municipale nesortate.

Participarea dvs. este o parte importantă a efortului de a minimiza impactul bateriilor și acumulatorilor asupra mediului și asupra sănătății umane. Pentru o reciclare adecvată, puteți returna acest produs sau bateriile sau acumulatorii pe care îi conține furnizorul dvs. sau le puteți duce la un punct de colectare desemnat.

Prin eliminarea corectă a acestui produs, veți contribui la economisirea unor resurse prețioase și veți împiedica orice efecte negative potențiale asupra sănătății umane și a mediului care ar putea apărea altfel în urma gestionării inadecvate a deșeurilor.

Este posibil să se aplice sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestor deșeuri, în conformitate cu legislația națională. Există sisteme de colectare separată pentru bateriile și acumulatorii uzați.

Vă rugăm să eliminați bateriile și acumulatorii în mod corect, la centrul local de colectare/reciclare a deșeurilor din comunitatea dvs.



### **Directiva privind echipamentele radio**

Prin prezenta, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declară că produsul menționat în această secțiune respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei privind echipamentele radio 2014/53/UE.

### **Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase (RoHS)**

Prin prezenta, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declară că întregul produs, inclusiv piesele (cabluri, cabluri etc.) îndeplinește cerințele Directivei RoHS 2011/65/UE și ale versiunii modificate a Directivei delegate a Comisiei (UE) 2015/863 privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice („RoHS recast” sau „RoHS 2.0”).

### **Directiva privind mașinile**

Prin prezenta, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declară că produsul menționat în această secțiune respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei privind mașinile 2006/42/UE.



### **Reprezentant autorizat UE:**

**Segway-Ninebot Europa**

**Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Țările de Jos.**

Prin prezenta, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declară că modelele de produs: N3M432 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei privind echipamentele radio 2014/53/UE, Directiva privind mașinile 2006/42/EC și Directiva RoHS 2011/65/UE, precum și cu versiunea modificată a Directivei delegate a Comisiei (UE) 2015/863.

Puteți vizualiza declarația de conformitate la următoarea adresă: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>

### **Declarație de conformitate pentru Regatul Unit**

#### **Regulamentul privind echipamentelor radio din 2017**

Prin prezenta, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declară că produsul menționat în această secțiune respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Regulamentului privind echipamentelor radio din 2017.

#### **Reglementările privind restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice din 2012**

Prin prezenta, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declară că întregul produs, inclusiv piesele (cabluri, cabluri și așa mai departe) îndeplinește cerințele Reglementărilor privind restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice din 2012.

#### **Reglementări privind furnizarea de mașini (siguranță) din 2008**

Prin prezenta, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declară că produsul menționat în această secțiune respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Reglementărilor privind furnizarea de mașini (siguranță) din 2008.

**Reprezentant autorizat Regatul Unit:**

**UKCA Experts Ltd.**

**Dept 302, 43 Owston Road Carcroft, Doncaster, DN6 8DA, Regatul Unit**

Prin prezenta, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declară că modelele de produs: N3M432 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Regulamentului privind echipamentelor radio din 2017, Reglementărilor privind furnizarea de mașini (siguranță) din 2008 și Reglementărilor privind restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice din 2012.

Puteți vedea declarația de conformitate la următoarea adresă: [www.segway.com](http://www.segway.com)

Bluetooth	Bandă(benzi) de frecvență	2.4000-2.4835GHz
	Putere RF maximă	20mW


## Asamblarea și dezasamblarea



După dezasamblarea barei de direcție a dispozitivului S-Max, aceasta poate fi montată pe corpul dispozitivului Gokart și asamblată în dispozitivul Ninebot Gokart Pro.

\* Cu ajutorul aplicației, comutați dispozitivului S-Max în modul Gokart înainte de asamblare.

Cum procedați: Conectați-vă în aplicație > conectați dispozitivul S-Max > Setări > Mod Gokart.



Scanați codul QR pentru a viziona videoclipuri despre cum să asamblați dispozitivul Gokart și cum să scoateți bara de direcție a dispozitivului S-Max.

# Întreținerea

## Curățarea și depozitarea

Folosiți o lavetă moale, umedă pentru a curăța cadrul principal. Dacă întâlniți murdărie greu de îndepărtat, puteți freca folosind o perie și pastă de dinți. Apoi, curățați zona respectivă folosind o lavetă moale, umedă. Depozitați vehiculul într-un loc uscat și răcoros. Nu țineți dispozitivul în exterior pentru perioade îndelungate.

Expunerea la lumina soarelui și la temperaturi extreme (pozitive sau negative) va accelera procesul de degradare a componentelor din plastic și poate reduce durata de viață a bateriei.

### **⚠️ AVERTISMENT**

Nu spălați dispozitivul Gokart Pro sau S-Max folosind alcool, motorină, acetonă sau alți solvenți corozivi/volatili. Aceste substanțe pot deteriora aspectul și structura internă a vehiculului. Nu spălați vehiculul cu un dispozitiv de spălare cu presiune sau cu un furtun de presiune înaltă.

Asigurați-vă că dispozitivul Gokart Pro sau S-Max este oprit, că ați deconectat cablul de încărcare și că ați închis etanșa capacul de pe portul de încărcare înainte de curățarea dispozitivului; în caz contrar, vă puteți electrocuta sau puteți deteriora componentele electronice.

## Întreținerea acumulatorului

1. Nu folosiți acumulatori de alte modele sau de la alte mărci, deoarece pot apărea riscuri legate de siguranță.
2. Folosiți doar un cablu de încărcare omologat de către Ninebot sau Segway. Folosiți încărcătorul în mod corespunzător și cu respectarea intervalului nominal.
3. Nu aruncați acumulatorul în foc. Acest lucru va cauza defectarea acumulatorului, supraîncălzirea sau chiar incendii și explozie.
4. Nu depozitați și nu încărcați acumulatorul la temperaturi care nu se încadrează în limitele specificate (consultați secțiunea Specificații).
5. Nu aruncați și nu distrugeți acumulatorul. Consultați legile și reglementările locale cu privire la reciclarea și/sau aruncarea la deșeurii a acumulatorilor.
6. Nu uitați să încărcați acumulatorul după fiecare utilizare a scuterului. Consumarea completă a acumulatorului poate cauza deteriorarea definitivă a acestuia.

## NOTĂ

În mod normal, un acumulator încărcat complet ar trebui să poată menține încărcarea timp de 120 până la 180 de zile în standby. Componentele electronice din interiorul acumulatorului înregistrează starea de încărcare-descărcare a acestuia; deteriorările cauzate de o descărcare excesivă sau insuficientă nu sunt acoperite prin garanția limitată.

Un acumulator bine întreținut poate avea performanțe superioare chiar și după parcurgerea a mulți kilometri. Încărcați acumulatorul după fiecare utilizare a scuterului pentru a evita consumarea completă a acumulatorului. Când se folosește la temperatura camerei (22 °C) durata de viață a acumulatorului și performanțele acestuia sunt maxime, în timp ce folosește la temperaturi mai mici de 0 °C poate avea ca rezultat reducerea duratei de viață și a performanțelor. În mod normal, dacă scuterul este folosit la o temperatură de -20 °C, durata de viață a acumulatorului este jumătate din durata de viață dacă scuterul ar fi folosit la o temperatură de 22 °C. Durata de viață a acumulatorului va crește odată cu creșterea temperaturii. Puteți găsi mai multe detalii în aplicație.

### **⚠️ AVERTISMENT**

Nu încercați să dezamblați acumulatorul. Există riscul producerii unui incendiu. Produsul nu conține piese pe care să le puteți repara.

Nu folosiți dispozitivul dacă temperatura ambiantă nu se încadrează în limitele specificate pentru funcționare (consultați secțiunea Specificații), deoarece o temperatură prea mică sau prea mare va avea ca efect limitarea puterii maxime/cuplului maxim. Nerespectarea acestei indicații poate atrage după sine răniri persoane sau daune materiale, ca urmare a posibilităților alunecări sau căderi.

## Marcă comercială și declarație juridică

Ninebot este o marcă înregistrată a Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd; Segway și designul cu utilizatorul în timpul deplasării sunt mărci comerciale înregistrate ale Segway Inc.; App Store și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. iOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în S.U.A. și în alte țări și se utilizează sub licență. Android, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC. Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Segway-Ninebot este sub licență. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Am încercat să includem descrieri și instrucțiuni pentru toate funcțiile dispozitivelor Ninebot Gokart Pro și Ninebot S-Max în momentul imprimării acestui manual. Cu toate acestea, ca urmare a îmbunătățirii constante a funcțiilor produselor și a schimbărilor de design, dispozitivele Ninebot Gokart Pro și Ninebot S-Max pot diferi ușor față de modelele prezentate în acest document. Vizitați Apple App Store (iOS) sau Google Play Store (Android) pentru a descărca și instala aplicația.

Rețineți că există mai multe modele de produse Segway și Ninebot, cu funcții diferite, iar unele dintre funcțiile menționate în acest manual este posibil să nu poată fi realizate de unitatea dvs. Producătorul își rezervă dreptul de a schimba designul și funcționalitatea dispozitivelor Ninebot Gokart Pro și Ninebot S-Max și documentația aferentă fără înștiințare prealabilă.

© 2023 Segway-Ninebot. Toate drepturile rezervate.

### Declarație juridică pentru dispozitivul Ninebot Gokart Pro:

1. Citiți cu atenție manualul de utilizare și aflați cum să conduceți dispozitivul Gokart. Asigurați-vă că înțelegeți toate instrucțiunile și avertismentele legate de siguranță. Pentru a minimiza riscurile, sunteți obligat să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul. Acesta conține multe informații despre cum să conduceți dispozitivul Gokart în siguranță și despre măsurile de precauție adecvate. Dacă vă este dificil să urmați pe deplin instrucțiunile de utilizare din manual, nu încercați să conduceți dispozitivul Gokart. Nici Ninebot și nici Segway nu sunt responsabile pentru leziuni, daune sau litigii juridice cauzate de lipsa de experiență a unui utilizator sau de nerespectarea instrucțiunilor din acest manual.
  2. Vă rugăm să consultați și să respectați legile sau reglementările locale. ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI SĂ RESPECTE TOATE LEGILE REFERITOARE LA UTILIZAREA DISPOZITIVULUI GOKART SAU A PRODUSELOR SIMILARE ÎN JURISDICȚIA DVS. Diferitele țări sau regiuni au legi și reglementări diferite în legătură cu dispozitivele Gokart. Rețineți următoarele:
    - (1) Purtarea căștii poate fi impusă din punct de vedere legal de legislația sau reglementările locale din jurisdicția dvs.
    - (2) Se poate impune deținerea unui permis de conducere și/sau unei autorizații pentru autovehicul din punct de vedere legal, prin legislația sau reglementările locale din zona dvs.
    - (3) Nu aveți voie să vă deplasați cu dispozitivul Gokart pe autostradă sau pe drumuri expres.
- Puteți obține îndrumări suplimentare de la departamentele relevante din țara sau regiunea dvs.
3. Dispozitivul Gokart nu este tratat ca vehicul rutier și nu este permisă circulația acestuia pe drumurile publice. Nu aveți voie să folosiți dispozitivul Gokart pentru a participa la curse de karting sau la orice alte competiții de curse profesionale.
  4. Asigurați-vă că sunteți familiarizat cu produsul înainte de achiziționarea acestuia, pentru a minimiza riscurile de utilizare.
  5. Verificați dacă dispozitivul Gokart și accesoriile sale sunt în stare bună imediat după primire.
  6. Toate componentele dispozitivului Gokart trebuie instalate corect, conform manualului de utilizare. Instalarea necorespunzătoare poate duce la pierderea controlului, coliziuni și căderi.
  7. Produsul poate conține componente detașabile și piese mici. Nu-l lăsați la îndemâna copiilor pentru a evita pericolul de sufocare.

8. Înainte de a folosi dispozitivul Gokart, verificați starea anvelopelor, nivelul bateriei și starea instalării vehiculului și asigurați-vă că toate piesele sunt funcționale. Verificați dacă frânele față și spate funcționează corect și asigurați-vă că nu este deteriorat cablul de frână. Cablul de frână trebuie să aibă tensiunea potrivită. Trebuie să verificați șuruburile, piulițele, șuruburile și alte elemente de fixare. Asigurați-vă că nu există nicio piesă desprinsă. Dacă se constată vreo anomalie, opriți imediat utilizarea dispozitivului și contactați serviciul nostru post-vânzare pentru a obține ajutor.
9. Trebuie să fiți întotdeauna precaut și să mențineți o viteză corespunzătoare atunci când conduceți. Evitați viteza excesivă, supraîncărcarea sau efectuarea de cascadorii de orice fel. Nu încercați să atingeți pneurile cu mâinile sau picioarele în timpul deplasării.
10. Nu aruncați dispozitivul Gokart într-un depozit de deșeuri, prin incinerare sau prin amestecare cu gunoii menajer. Componentele electrice și acumulatorul pot reprezenta o sursă de pericol/vătămare gravă. Pentru informații despre baterii și deșeuri electrice, contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere, biroul local sau regional de gestionare a deșeurilor sau punctul de vânzare local.
11. Încercați să nu folosiți accesorii neoriginale și nu demontați și nu modificați niciodată produsul fără autorizație. Toate daunele și pierderile care decurg din nerespectarea acestei indicații vor fi responsabilitatea dvs. exclusivă.
12. NINEBOT NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU COMPENSARE ÎN CAZUL RECLAMAȚIILOR ȘI PIERDEROLOR CARE DECURG (SAU CARE POT APĂREA) DIN ÎNCĂLCAREA CLAUZELELOR MENȚIONATE MAI SUS.
13. NINEBOT își rezervă dreptul de a efectua modificări asupra produsului, de a publica actualizări de firmware și de a actualiza în orice moment acest manual. NINEBOT poate aduce, oricând și fără notificare prealabilă, îmbunătățiri și modificări acestui manual de utilizare, necesare ca urmare a erorilor tipografice, inexactității informațiilor actuale sau îmbunătățirii programelor și/sau echipamentelor. Astfel de modificări vor fi încorporate în noile ediții ale acestui manual de utilizare. Toate ilustrațiile au doar scop ilustrativ și este posibil să nu descrie cu exactitate dispozitivul real. Produsul efectiv și funcțiile pot să difere. Ca urmare a unor posibile actualizări ale produsului, pot exista unele abateri legate de culoare, aspect și alte aspecte între produsul prezentat în acest manual și produsul pe care l-ați achiziționat. Consultați produsul efectiv.
14. După achiziționare, puteți fie să utilizați Produsul conform clauzelor menționate mai sus, fie să returnați Produsul conform „Politicii de garanție”. În cazul returnării, asigurați-vă că atât Produsul, cât și ambalajul acestuia sunt în stare bună pentru revânzare.
15. Acest document trebuie considerat ca o parte permanentă a produsului și trebuie să rămână împreună cu vehiculul atunci când este revândut.

Vă mulțumim din nou că ați ales produsul Ninebot dispozitivul Ninebot Gokart Pro!

## Contact

Contactați-ne dacă întâmpinați probleme legate de condus, întreținere și siguranță sau dacă există erori/defecțiuni la dispozitivul Gokart.

### **Europa, Orientul Mijlociu și Africa:**

Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Țările de Jos

Site web: [www.segway.com](http://www.segway.com)



Raccolta Carta

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări produsului, de a lansa actualizări de firmware și de a actualiza acest manual în orice moment. Vizitați [www.segway.com](http://www.segway.com) sau verificați aplicația Segway-Ninebot pentru a descărca cele mai recente materiale pentru utilizatori.

Trebuie să instalați aplicația pentru a urma ghidul demonstrativ Utilizator nou, pentru a activa produsul și pentru a obține cele mai recente actualizări și instrucțiuni legate de siguranță.